# 

# Manuale Tecnico

# Modelli Portatili

Unità Interne	Unità Esterne
Monoblocco 7	-
SP 11	SP 11
SP 16	SP 16





REFRIGERANTE	SOLO RAFFREDDAMENTO
R410A	A POMPA DI CALORE

#### **ELENCO DELLE PAGINE**

**Nota:** Ogni modifica delle pagine è indicata con la dicitura a piè pagina "Revisione #" (in caso tale indicazione non esista significa che la pagina non è stata modificata). Nell' elenco che segue sono indicate tutte le pagine interessate/non interessate divise per capitoli.

Le date di stampa delle pagine modificate e non modificate sono:

Originale .... 0 .... 15 Dicembre 2004

La quantità totale delle pagine di questo manuale è di 131 e tali pagine sono:

Pagina	Revisione	Pagina	Revisione	Pagina	Revisione
No.	No. #	No.	No.#	No.	No. #

Titolo	0
Α	0
i	0
1-1 - 1-2	0
2-1 - 2-3	0
3-1	0
4-1	0
5-1 - 5-10	0
6-1 - 6-2	0
7-1	0
8-1 - 8-4	0
9-1 - 9-2	0
10-1 - 10-36	0
11-1 - 11-3	0
12-1 - 12-62	0
Appendice –A	0

- Uno zero in questa colonna indica una pagina originale.
- \* In virtù della nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti ci riserviamo il diritto di modificare i dati pubblicati senza alcun obbligo di preavviso.
- \*\* Le fotografie pubblicate non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale

# **INDICE**

1. PRESENTAZIONE	1-1
2. TABELLE DELLE CARATTERISTICHE	2-1
3. CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	3-1
4. DISEGNI DIMENSIONALI	4-1
5. PRESTAZIONI E ANDAMENTO DELLE PRESSIONI	5-1
6. CARATTERISTICHE SONORE	6-1
7. CARATTERISTICHE ELETTRICHE	7-1
8. SCHEMI ELETTRICI	8-1
9. SCHEMI FRIGORIFERI	9-1
10. SISTEMA DI CONTROLLO	10-1
11. DIAGNOSI DELLE ANOMALIE	11-1
12. ESPLOSI ED ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO	12-1
13 APPENDICE A	13-1

#### **PRESENTAZIONE**

#### 1.1 Generalità

La gamma di climatizzatori trasferibili prevede sia in modelli ST (per solo raffreddamento) che in modelli RC (a pompa di calore):

Modello	Monoblocco 7 R410A		SP11	R410A	SP16 R410A	
Funzionamento	М	E	М	E	М	E
Solo raffreddamento	$\sqrt{}$	$\checkmark$	1	V	V	$\checkmark$
A pompa di calore	N/A	N/A	N/A	V	N/A	<b>V</b>
Con batteria elettrica	N/A	√	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>\*</sup> E – Tipo con sistema di controllo elettronico

I modelli split sono costituiti da un' unità interna e da un' unità esterna, da delle tubazioni di collegamento flessibili.

Le unità interne sono facilmente spostabili grazie alle quattro pivottanti di cui sono dotate.

I modelli con sistema di controllo elettronico sono dotati di un microprocessore che consente un'ampia gamma di scelta in fatto di gestione remota e locale , nonché un accurato controllo delle funzioni dell' apparecchio e della temperatura ambiente.

#### 1.2 Caratteristiche generali

Questi climatizzatori trasferibili si avvalgono delle più recenti innovazioni tecnologiche, come:

- Quelle che ne consentono la massima facilità di spostamento
- · Facilità di installazione
- · Refrigerante R410A
- Controllo a microprocessore (solo per i modelli con sistema di controllo elettronico)
- COP elevati
- Movimentazione verticale della direzione del flusso d' aria (solo per i modelli con sistema di controllo elettronico)
- Circuito frigorifero precaricato di refrigerante e di lubrificante
- Connettori rapidi optional per le tubazioni per i modelli split che consentono anche lo scollegamento temporaneo dell' unità esterna dall' unità interna
- Dimensioni contenute

#### 1.3 Filtrazione dell' aria

Questi climatizzatori trasferibili sono dotati dei sequenti tipi di filtri:

- Prefiltro a rete facilmente accessibile (rigenerabile)
- Filtri opzionali elettrostatico ed a carboni attivi

<sup>\*</sup>M – Tipo con sistema di controllo elettromeccanico

#### 1.4 Sistema di controllo

Modelli con sistema di controllo elettronico: La dotazione standard prevede un microprocessore di controllo inserito nell' unità interna ed un comando remoto a raggi infrarossi che consentono di gestire e di programmare il funzionamento dell' apparecchio.

Modelli con sistema di controllo elettromeccanico: Il sistema di controllo è di tipo tradizionale e costituto da componenti di comprovata affidabilità.

#### 1.5 Letteratura a Corredo

Ogni apparecchio viene fornito corredato di manuali di Installazione e d' Uso

#### TABELLE DELLE CARATTERISTICHE

Unità Int	erna Modello			Monoblocco 7 R410A
Unità Es	terna Modello			
Metodo o	di Collegamento delle Tubazioni			
Caratter			Unità	Raffreddamento
Datausia	Potenzialità (1)		Btu/h	7850
Potenzia	Potenzianta W		kW	2.30
Potenza	assorbita (1)		kW	0.95
EER (Ra	ffreddamento) o COP (Riscaldamento)		W/W	2.42
	i efficienza energetica			В
Alimenta	<u> </u>		V/F/Hz	220-240/1/50
Corrente	nominale		Α	4.3
Corrente	di spunto		Α	17
Portata d	lel magnetotermico		Α	10
	Tipo e Quantità dei ventilatori			Centrifugo x 1
	Velocità del ventilatore	A/M/B	giri/min.	1390/1280/1170
	Portata d' aria(2)	A/M/B	m³/h	275/257/234
	Prevalenza utile	Min. / Max.	Pa	0
≰	Livello di potenza sonora(3)	A/M/B	dB(A)	63/62.5/61.5
N. N.	Livello di pressione sonora(4)	A/M/B	dB(A)	49/48/47
UNITA' INTERNA	Capacità di deumidificazione		I/h	0.9
~	Øi tubazione di drenaggio		mm	11.5
<u>}</u>	Dimensioni	LxHxP	mm	470x800x360
5	Peso	•	kg	32
	Dimensioni con imballaggio	LxHxP	mm	550*450*935
	Peso con imballaggio		kg	37.5
	Apparecchi per pallett		Q.tà	8
	Apparecchi impilabili		Q.tà	2
	Controllo del refrigerante			Tubo capillare
	Tipo del compressore			Rotativo
	Tipo e Quantità dei ventilatori			
	Velocità del ventilatore	A/B	giri/min.	••••
	Portata d' aria	A/B	m³/h	••••
	Livello di potenza sonora	A/B	dB(A)	
	Livello di pressione sonora(4)	A/B	dB(A)	
	Dimensioni	LxHxP	mm	****
∢	Peso		kg	****
ESTERNA	Dimensioni con imballaggio	LxHxP	mm	
	Peso con imballaggio		kg	
ES	Apparecchi per pallett		Q.tà	
UNITA'I	Apparecchi impilabili		Q.tà	***
	Tipo di refrigerante			R410A
	Carica di refrigerante/Lungh. tubazioni		kg/m	0.51kg
	Rabbocco per ogni extra metro di tuba		g/m	
		Del liquido		
	Linee frigorifere	Di aspirazione		
	Emos ingomore	Lunghezza		
		Dislivello		
	Controllo del funzionamento			Remoto o con selettore rotante
	tore elettrico optional		kW	2 (solo per i modelli con sistema di controllo elettronico)
Varie				

- (1) Condizioni di riferimento come da ISO 5151, ISO 13253 (per apparecchi canalizzati) ed EN 14511.
- (2) Per le unità canalizzate la portata d' aria è riferita alla prevalenza utile nominale.
- (3) Per le unità canalizzate il livello di potenza sonora è misurato in corrispondenza della bocca di mandata
- (4)Il livello di pressione sonora è riferito alla distanza di 1 m dall'apparecchio

	terna Modello sterna Modello			SP 11 R410A SP 11 R410A					
Metodo	di Collegamento delle Tubazioni			A	cartella				
Caratte	ristiche		Unità	Solo raffreddamento	Raffreddamento	Riscaldamento			
Potenzi	alità (1)		Btu/h	10300	10300	11600			
			kW	3.02	3.02	3.4			
	a assorbita (1)		kW	0.977	0.977	0.95			
	affreddamento) o COP (Riscaldament	lo)	W/W	3.09	3.09	3.58			
	di efficienza energetica			в В В					
Aliment			V/F/Hz		-240/1/50				
	e nominale		Α	4.5	4.5	4.3			
	e di spunto		Α		18				
Portata	del magnetotermico		A		10				
	Tipo e Quantità dei ventilatori			trifugo x 1					
	Velocità del ventilatore	A/M/B	giri/min.		1170/920				
	Portata d' aria <sup>(2)</sup>	A/M/B	m³/h	503/	451/335				
	Prevalenza utile	Min. / Max.	Pa		0				
₹	Livello di potenza sonora(3)	A/M/B	dB(A)		/60/57				
	Livello di pressione sonora <sup>(4)</sup>	A/M/B	dB(A)		/46/43				
UNITA' INTERNA	Capacità di deumidificazione		l/h		1.25				
<	Øi tubazione di drenaggio		mm		11.5				
Ξ	Dimensioni	LxHxP	mm		800x360	1			
$\supset$	Peso		kg	33	34.5				
	Dimensioni con imballaggio	LxHxP	mm kg		860x550	1			
		Peso con imballaggio		55					
	Apparecchi per pallett		Q.tà		4				
	Apparecchi impilabili		Q.tà	2					
	Controllo del refrigerante			Tubo capillare					
	Tipo del compressore			Rotativo					
	Tipo e Quantità dei ventilatori	1 A/D	. 1.41*.	Assiale direttamente accoppiato x 1					
	Velocità del ventilatore	A/B	giri/min.						
	Portata d' aria	A/B	m³/h		N/A				
	Livello di potenza sonora	A/B	dB(A)		69 62				
	Livello di pressione sonora <sup>(4)</sup>	A/B	dB(A)	440*	540*320				
	Dimensioni	LxHxP	mm	440	17				
₹	Peso Dimensioni con imballaggio	LxHxP	kg mm	Inscrita nella atagga in		torno			
ESTERNA	Peso con imballaggio	LXTXP	mm	Inserita nello stesso in	cisato per l'unità inter				
ST	Apparecchi per pallett		kg Q.tà		cisato per l'unità inter				
×	Apparecchi impilabili		Q.tà		cisato per l'unità inter				
UNIT	Tipo di refrigerante		Q.la	Vedere quanto pres	410A	ııa			
5	Carica di refrigerante/Lungh. tubazi	oni sonza rahbocco	kg/m	0.99kg/3m	1.04kg/	3m			
	Rabbocco per ogni extra metro di tu		g/m		N/A				
	rabboood per ogni extra metro di ti	Del liquido	poll. (mm)		6(4.76)				
		Di aspirazione	poll. (mm)		2(12.7)				
	Linee frigorifere	Lunghezza	m	···-	3				
		Dislivello	m						
Controll	lo del funzionamento	Diditalio	111	Remoto o co	1.6  Remoto o con selettore rotante				
	atore elettrico optional		kW	1 (0111010 0 00					
Varie	atoro siotanos optional		1117						
. 4.10									

- (1) Condizioni di riferimento come da ISO 5151, ISO 13253 (per apparecchi canalizzati) ed EN 14511.
- (2) Per le unità canalizzate la portata d'aria è riferita alla prevalenza utile nominale.
- (3) Per le unità canalizzate il livello di potenza sonora è misurato in corrispondenza della bocca di mandata
- (4)Il livello di pressione sonora è riferito alla distanza di 1 m dall'apparecchio

	erna Modello terna Modello	SP 16 R410A SP 16 R410A						
	di Collegamento delle Tubazioni			A cartella				
Caratte			Unità	Solo raffreddamento	Raffreddamento	Riscaldamento		
			Btu/h	14230	14230	15660		
Potenzia	alità (1)		kW	4.17	4.17	4.59		
Potenza	assorbita (1)		kW	1.544	1.544	1.387		
	affreddamento) o COP (Riscaldamento)		W/W	2.70	2.70	3.31		
Classe o	li efficienza energetica			D D C				
Alimenta	azione		V/F/Hz	220-240/1/50				
Corrente	nominale		Α	7.1	7.1	6.3		
Corrente	e di spunto		Α		28			
Portata o	del magnetotermico		Α		15			
Tipo e Quantità dei ventilatori				Cent	rifugo x 1			
	Velocità del ventilatore	A/M/B	giri/min.	1360/	/1290/1126			
	Portata d' aria <sup>(2)</sup>	A/M/B	m³/h	433	/401/356			
	Prevalenza utile	Min. / Max.	Pa		0			
≰	Livello di potenza sonora(3)	A/M/B	dB(A)		/63.5/61			
Ŕ	Livello di pressione sonora(4)	A/M/B	dB(A)	5.	1/50/48			
UNITA' INTERNA	Capacità di deumidificazione		l/h		1.8			
=	Øi tubazione di drenaggio		mm		1.5			
È	Dimensioni	LxHxP	mm	470x8	300x360			
5	Peso		kg	38	39.5			
	Dimensioni con imballaggio	LxHxP	mm	650x860x550				
	Peso con imballaggio	Peso con imballaggio		60	61.5			
	Apparecchi per pallett		Q.tà	4				
	Apparecchi impilabili		Q.tà	2				
	Controllo del refrigerante			Tubo capillare				
	Tipo del compressore			Rotativo				
	Tipo e Quantità dei ventilatori			Assiale direttamente accoppiato x 1				
	Velocità del ventilatore	A/B	giri/min.		1080			
	Portata d' aria	A/B	m³/h	<u>_</u>	N/A			
	Livello di potenza sonora	A/B	dB(A)		69			
	Livello di pressione sonora <sup>(4)</sup>	A/B	dB(A)		62			
	Dimensioni	LxHxP	mm	440	*540*320			
≰	Peso	T	kg		17			
ESTERNA	Dimensioni con imballaggio	LxHxP	mm	Inserita nello stesso im				
STE	Peso con imballaggio		kg		isato per l'unità inter			
	Apparecchi per pallett		Q.tà		isato per l'unità inter			
ΪΑ	Apparecchi impilabili		Q.tà		isato per l' unità inter	na		
INN	Tipo di refrigerante				R410A			
	Carica di refrigerante/Lungh. tubazion		kg/m	1.13kg/3m	1.16kg	<sub>J</sub> /3m		
	Rabbocco per ogni extra metro di tub		g/m		N/A			
		Del liquido	poll. (mm)		16(4.76)			
	Linee frigorifere	Di aspirazione	poll. (mm)	1,	/2(12.7)			
		Lunghezza	m		3			
0		Dislivello	m	1.6				
	o del funzionamento		1184	Remoto o cor	n selettore rotante			
	tore elettrico optional		kW					
Varie								

- (1) Condizioni di riferimento come da ISO 5151, ISO 13253 (per apparecchi canalizzati) ed EN 14511.
- (2) Per le unità canalizzate la portata d' aria è riferita alla prevalenza utile nominale.
- (3) Per le unità canalizzate il livello di potenza sonora è misurato in corrispondenza della bocca di mandata
- (4)Il livello di pressione sonora è riferito alla distanza di 1 m dall'apparecchio

#### **CONDIZIONI DI RIFERIMENTO**

Le condizioni di riferimento sono quelle delle Norme ISO 5151.

#### Modelli SP 11/16

#### Raffreddamento:

Interno: 27 °C BS / 19 °C BU

Esterno: 35 °C BS

#### Riscaldamento:

Interno: 20 °C BS

Esterno: 7 °C BS / 6 °C BU

#### Modello Monoblock 7 (EN 14511)

Condizioni standard: 35 °C BS / 24 °C BU Condizioni di funzionamento: 27 °C BS / 19 °C BU

#### 3.1 Limiti di Funzionamento


#### 3.1.1 Modello Monoblock 7

#### Limiti di Funzionamento


		Interno	Esterno		
Raffreddamento	Limite superiore	32 °C BS / 23 °C BU	46 °C BS		
Kaineduamento	Limite inferiore	21 °C BS / 15°C BU	10 °C BS		
Riscaldamento	Limite superiore	27 °C BS	24 °C BS / 18°C BU		
Kiscaldamento	Limite inferiore	10 °C BS	-9°C BS / -16 °C BU		
Tensione	Monofase	198 V	- 264 V		
	Trifase	360 V - 400 V			

#### **DISEGNI DIMENSIONALI**

## 4.1 Modello Monoblocco 7



#### 4.2 Modelli SP 11/16



#### PRESTAZIONI ED ANDAMENTO DELLE PRESSIONI

#### 5.1 Modello Monoblocco 7

#### 5.1.1 Funzionamento in raffreddamento

ARIA ENTRANTE BU/BS,°C	15/21	17/24	19/27	21/29	23/32	24/35
TC	2.20	2.24	2.30	2.36	2.30	2.29
sc	1.38	1.41	1.47	1.42	1.38	1.56
PI	0.81	0.90	0.95	0.98	1.09	1.14

#### **LEGENDA**


TC - Potenzialità Frigorifera Totale, kWSC - Potenzialità Frigorifera Sensibile, kW


PI - Potenza Assorbita, kW

BU - Temperatura a Bulbo Umido (°C) BS - Temperatura a Bulbo Secco (°C)

#### **CURVE DI PRESSIONE**

#### 5.2.1 Funzionamento in rraffreddamento





#### 5.3 Modello SP 11

#### 5.3.1 Funzionamento in raffreddamento

ARIA ENTRANTE	5.470	ARIA	ARIA ENTRANTE NELLA BI,				
NELLA BE,°C BS	DATO	15/21	17/24	19/27	21/29	23/32	
	TC	3.18	3.30	3.37	3.45	3.51	
15	SC	2.09	2.18	2.26	2.32	2.36	
	PI	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	
7	TC	3.08	3.25	3.35	3.43	3.50	
20	SC	2.04	2.16	2.25	2.31	2.35	
	PI	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	
	TC	2.91	3.15	3.31	3.41	3.49	
25	SC	1.99	2.11	2.23	2.29	2.34	
	PI	0.82	0.82	0.83	0.83	0.84	
22.00	TC	2.73	2.97	3.21	3.32	3.42	
30	SC	1.93	2.05	2.18	2.24	2.29	
	PI	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	
	TC	2.52	2.74	3.02	3.17	3.32	
35	sc	1.83	1.97	2.13	2.19	2.23	
	PI	0.95	0.96	0.98	0.99	0.99	
	TC	2.29	2.50	1.16	2.98	3.13	
40	sc	1.73	1.86	2.01	2.08	2.12	
10027	PI	1.02	1.04	1.06	1.07	1.08	
	TC	1.99	2.18	2.39	2.64	2.85	
46	sc	1.59	1.71	1.84	1.90	1.94	
122	PI	1.12	1.13	1.16	1.18	1.19	

#### **LEGENDA**

TC - Potenzialità Frigorifera Totale, kW

SC - Potenzialità Frigorifera Sensibile, kW

PI - Potenza Assorbita, kW

BU - Temperatura a Bulbo Umido (°C)

BS - Temperatura a Bulbo Secco (°C)

BE - Batteria dell' Unità Esterna

BI - Batteria dell' unità Interna

#### 5.3.2 Funzionamento in riscaldamento

	ARIA ENTRANTE NELLA BI, °C BS/BU					
	1	5	2	0	2	5
ARIA ENTRANTE NELLA BE, °C BS	тн	PI	тн	PI	тн	PI
-10	1.79	0.76	1.72	0.81	1.65	0.85
-7	1.92	0.78	1.85	0.82	1.79	0.87
-2	2.04	0.79	1.97	0.84	1.90	0.88
2	2.48	0.83	2.38	0.88	2.28	0.93
6	3.50	0.89	3.40	0.95	3.28	1.01
10	3.81	0.94	3.71	1.00	3.60	1.07
15	4.11	0.98	4.01	1.05	3.91	1.12
20	4.34	1.01	4.23	1.09	4.11	1.18

#### **LEGENDA**

TC - Potenzialità Frigorifera Totale, kW

SC - Potenzialità Frigorifera Sensibile, kW

PI - Potenza Assorbita, kW

BU - Temperatura a Bulbo Umido (°C)


BS - Temperatura a Bulbo Secco (°C)


BE - Batteria dell' Unità Esterna

BI - Batteria dell' unità Interna

#### **CURVE DI PRESSIONE**


#### 5.4.1 Funzionamento in raffreddamento






#### **CURVE DI PRESSIONE**

#### 5.4.2 Funzionamento in riscaldamento





#### 5.5 Modello SP 16

#### 5.5.1 Funzionamento in raffreddamento

ARIA ENTRANTE NELLA BE,°C BS		ARIA ENTRANTE NELLA BI, °C BS/				BS/BU
	DATO	15/21	17/24	19/27	21/29	23/32
	TC	4.40	4.55	4.66	4.77	4.84
15	SC	2.64	2.76	2.86	2.94	2.99
	PI	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10
	TC	4.25	4.48	4.62	4.73	4.83
20	sc	2.59	2.73	2.85	2.93	2.98
2004	PI	1.19	1.19	1.19	1.20	1.20
	TC	4.02	4.34	4.57	4.71	4.82
25	sc	2.53	2.68	2.83	2.91	2.96
	PI	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32
	TC	3.76	4.10	4.43	4.58	4.72
30	SC	2.45	2.60	2.76	2.84	2.90
	PI	1.38	1.40	1.41	1.43	1.44
	TC	3.48	3.78	4.17	4.38	4.59
35	sc	2.33	2.49	2.70	2.78	2.83
0385	PI	1.49	1.52	1.54	1.55	1.56
	TC	3.17	3.45	1.16	4.11	4.33
40	sc	2.19	2.36	2.55	2.64	2.69
	PI	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70
	TC	2.75	3.00	3.30	3.65	3.93
46	sc	2.02	2.16	2.33	2.41	2.46
	PI	1.76	1.78	1.82	1.85	1.87

#### **LEGENDA**

TC - Potenzialità Frigorifera Totale, kW

SC - Potenzialità Frigorifera Sensibile, kW

PI - Potenza Assorbita, kW

BU - Temperatura a Bulbo Umido (°C)

BS - Temperatura a Bulbo Secco (°C)

BE - Batteria dell' Unità Esterna

BI - Batteria dell' unità Interna

#### 5.5.2 Funzionamento in riscaldamento

	ARIA ENTRANTE NELLA BI, °C BS/BU					
	1	5	2	0	2	5
ARIA ENTRANTE NELLA BE, °C BS	TH	PI	TH	PI	TH	PI
-10	2.41	1.11	2.32	1.18	2.23	1.24
-7	2.59	1.14	2.50	1.20	2.41	1.26
-2	2.75	1.15	2.66	1.22	2.57	1.29
2	3.35	1.21	3.21	1.28	3.08	1.36
6	4.73	1.30	4.59	1.39	4.43	1.47
10	5.14	1.37	5.00	1.46	4.87	1.56
15	5.55	1.43	5.42	1.54	5.28	1.64
20	5.85	1.47	5.71	1.60	5.55	1.72

#### **LEGENDA**

TC - Potenzialità Frigorifera Totale, kW

SC - Potenzialità Frigorifera Sensibile, kW

PI - Potenza Assorbita, kW

BU - Temperatura a Bulbo Umido (°C)


BS - Temperatura a Bulbo Secco (°C)


BE - Batteria dell' Unità Esterna

BI - Batteria dell' unità Interna

#### **CURVE DI PRESSIONE**


#### 5.6.1 In raffreddamento






#### **CURVE DI PRESSIONE**


#### 5.6.2 Riscaldamento







#### **CARATTERISTICHE SONORE**


#### 6.1 Pressioni sonore




#### 6.2 Spettri del Livello di Pressione Sonora (misurati come in Figura 1)








VELOCITÀ	CURVA
ALTA	
MEDIA	<b>—o</b> —
BASSA	




#### 6.3 Spettri del Livello di Pressione Sonora (misurati come in Figura 2)



#### SP 16 in Raffreddamento

#### SP 16 in Riscaldamento



22

• MANUALE TECNICO ......

#### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

#### 7.1 Modelli monofase

MODELLO	Monoblocco 7 R410A	SP11 R410A	SP16 R410A
Alimentazione	All' unità interna	All' unità interna	All' unità interna
Allinentazione	230 V / 1 F / 50 Hz	230 V / 1 F / 50 Hz	230 V / 1 F / 50 Hz
Max. corrente assorbibile (A)	5.4	6.2	11
Portata magnetotermico (A)	10	10	15
Cavo di alimentazione (Q.tà x Sez. Conduttori (mm²))	3x1.0 mm <sup>2</sup>	3x1.0 mm²	3x1.5 mm²
*Cavo di collegamento modd. RC (Q.tà x Sez. Conduttori (mm²))		4 x 1,0 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (sensore OCT)	4 x 1,0 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (sensore OCT)
*Cavo di collegamento modd. ST (Q.tà x Sez. Conduttori (mm²))		4x1.0 mm²	4x1.0 mm²


<sup>\*</sup>Collegamento eseguito in fabbrica

#### NOTA:


Il cavo di alimentazione deve avere caratteristiche conformi ai dettami della Normativa locale.

#### SCHEMI ELETTRICI

#### 8.1 Modello Monoblock 7 con sistema di controllo elettromeccanico



#### 8.2 Modello Monoblock 7 con sistema di controllo elettronico




#### LEGENDA


CAP1 CONDENSATORE DEL COMPR.
CAP2 CONDENSATORE DEL VENT.
CAPL CAPILLARE
COMP COMPRESSORE
CON CONNETTORE
IP POMPA DELLA CONDENSA
EH1 ELEM. 1 DELLA BATTERIA ELETTRICA
EH2 ELEM. 2 DELLA BATTERIA ELETTRICA
FM MOTORE DEL VENTILATORE
IN SENSORE TEMP. DI SBRINAMENTO
HT TERMOSTATO DI ALTA
IT TUBAZIONE ISOLATA
MPS ALIMENTAZIONE

RES RESISTORE DA 4,7 KOhm
ROOM SENSORE TEMP. AMBIENTE
RST TERMOSTATO
SWA INTERR. A GALLEGGIANTE
SWB INTERR. PRINCIPALE
TF1 FUSIBILE TERMICO DI EH1
TF2 FUSIBILE TERMICO DI EH2

BLK NERO
BLU BLU
BRN MARRONE
GRN VERDE
GRY GRIGIO
ORN ARANCIO
RED ROSSO
WHT BIANCO
VIO VIOLA
Y/G GIALLO-VERDE




#### 8.3 Modelli SP11/16 con sistema di controllo elettronico



#### LEGENDA


CONDENSATORE DEL COMPR. SENSORE TEMP. DEL LIQUIDO PER OUT CONDENSATORE DEL VENT. INTERNO CONDENSATORE DEL VENT. ESTERNO UNITA' > 12000 BTU/H RESISTORE PER UNITA' < 12000 CAP3 RES CAPILLARE BTU/H COMPRESSORE POMPA DELLA CONDENSA ROOM RVX SENSORE TEMP. AMBIENTE VALVOLA DI INVERSIONE COMP CONNETTORE RAPIDO FEMMINA MOTORE PASSO A PASSO INTERR. A GALL. DELLA POMPA SOLO PER MODD. OC CONNETTORE RAPIDO FEMMINA DEL SWA TERMISTORE XX VENTILATORE INTERNO SENSORE TEMP. DI SBRINAMENTO OPTIONAL IN IP POMPA INTERNA BLK NERO TERMOSTATO DI ALTA ALIMENTAZIONE НТ BLU BRN BLU MPS MARRONE CONNETTORE RAPIDO MASCHIO VERDE MQT CONNETTORE RAPIDO MASCHIO DEL GRY GRIGIO TERMISTORE ORN ARANCIO VENTILATORE ESTERNO RED ROSSO ΩP POMPA ESTERNA WHT BIANCO VIO VIOLA Y/G GIALLO-VERDE

# SCHEMA DEL CIRCUITO FRIGORIFERO (modelli a pompa di calore)






#### 8.4 Modelli SP11/16 con sistema di controllo elettromeccanico




#### **LEGENDA**

#### CONDENSATORE DEL COMPR. CONDENSATORE DEL VENT. INTERNO CAP2 NERO BLK CAP3 CONDENSATORE DEL VENT. ESTERNO BLU BLU CAPL CAPILLARE MARRONE COMP COMPRESSORE GRN **VERDE** CONNETTORE CONNETTORE RAPIDO FEMMINA GRY GRIGIO CON ORN **ARANCIO** FQC CP POMPA DELLA CONDENSA RED ROSSO НТ TERMOSTATO DI ALTA WHT **BIANCO** VENTILATORE INTERNO TUBAZIONE ISOLATA VIOLA GIALLO-VERDE VIO IT Y/G CONNETTORE RAPIDO MASCHIO MQC MPS ALIMENTAZIONE MTB MORSETTIERA PRINCIPALE OF VENTILATORE ESTERNO POMPA ESTERNA OP. RY RELAY SSW SELETTORE ROTATIVO INTERR. A GALL. DELLA POMPA INTERR. A GALLEGGIANTE SWA SWB TERMOSTATO DI SBRINAMENTO (SOLO TDF PER MODELLO DA 16000 BTU/H) **TERMOSTATO**

#### POSIZIONI DEL SELETTORE ROTATIVO



#### SCHEMA DEL CIRCUITO FRIGORIFERO




#### SCHEMI FRIGORIFERI

- 9.1 Modelli a Pompa di Calore
- 9.1.1 Modelli SP 11, 16 RC


#### **RAFFREDDAMENTO**

#### UNITA' ESTERNA



\*Optional


#### **RISCALDAMENTO**




\*Optional

#### 9.2 Modelli per Solo Raffreddamento

#### 9.2.1 Modello Monoblock 7



#### 9.2.2 Modelli SP 11, 16 ST



\*Optional

#### SISTEMA DI CONTROLLO DEI MODELLI 7-14 LED

#### 10.1 Sistema di Controllo Elettronico

#### 10.1.1 Presentazione


Le informazioni fornite dal sistema di controllo sono destinate ai manutentori e sono comuni per i seguenti tipi di apparecchio:

- Gruppo ST/RC Solo raffreddamento e raffreddamento/riscaldamento a pompa di calore
- Gruppo SH Raffreddamento/riscaldamento a pompa di calore con batteria elettrica addizionale
- Gruppo RH Raffreddamento con riscaldamento solo con batteria elettrica

#### 10.1.2 Impostazione dei Cavallotti di Definizione del Gruppo

GRUPPO	Impostazione di J6	Impostazione di J2
ST/RC	Aperto	Aperto
SH	Chiuso	Aperto
RH	Chiuso	Chiuso

Cavallotti di Definizione del Gruppo





Gruppo	Posizioni dei Cavallotti
Crupps	GEOGGGGG
ST	
DC.	
RC	
BU	
RH	
011	
SH	

#### 10.2. Abbreviazioni utilizzate nel testo

AC Corrente alternata
A/C Climatizzatore
ANY Stato di ON/OFF

CLOCK Input di funzionamento ON/OFF (tramite un contatto pulito)

CPU Unità centrale di elaborazione

CTV Valore della compensazione della temperatura

HE E lemento riscaldante

HPC Controllo di alta pressione

H/W Hardware

ICP Pompa della condensa dell' unità interna

ICT Sensore RT2 della temperatura della batteria dell' unità interna

IF, IFAN Ventilatore dell' unità interna

IR Raggi infrarossi

LEVEL 1 Livello normale della condensa LEVEL 2/3 Livello medio/alto della condensa

LEVEL 4 Sovralivello della condensa

Max Massimo Min Minimo

min Minuto (tempi) NA Non applicabile

OCP Pompa della condensa dell' unità esterna

OCT Sensore RT3 della temperatura della batteria dell' unità esterna

OF, OFAN Ventilatore dell' unità esterna

OPER Funzionamento

Para. Paragrafo

RAT Sensore RT1 della temperatura di ripresa dell' aria

RC Inversione del ciclo (pompa di calore)

R/C Comando remoto

RCT Temperatura rilevata dal comando remoto

RH Riscaldatore a resistenza

RT Temperatura ambiente (RCT in modalità I FEEL, RAT negli altri casi)

RV Valvola di inversione

SB, STBY Standby

sec Secondo (tempi)

Sect Sezione

SH Riscaldatore supplementare SPT Set point della temperatura

S/W Software TEMP Temperatura


W/O Senza

ΔT Differenza tra SPT ed RT

In modalità di riscaldamento:  $\Delta T = SPT - RT$ 

In modalità di raffreddamento/deumidificazione/ventilazione:  $\Delta T = RT - SPT$ 

## 10.3 Scheda di controllo principale



#### 10.4 Funzioni generiche

#### 10.4.1 Funzionamento di COMP

In ogni modalità, DISATTIVAZIONE ed SB comprese e con la sola eccezione dello SBRINAMENTO, devono trascorrere almeno tre minuti prima che COMP possa riavviarsi.

La tabella che segue riporta tempo minimo di funzionamento di COMP per ogni modalità di funzionamento:

Modalità di Funzionamento	Tempo minimo di funzionamento di COMP
Modalità di Raffreddamento, Riscaldamento o Auto	3 minuti
Ventilazione, Deumidificazione, Modalità di protezione o Commutazione della Modalità di Funzionamento	Ignorato

#### 10.4.2 Funzionamento di IFAN


- In modalità AUTOFAN I' intervallo minimo tra due commutazioni di velocità corrisponde a 30 secondi.
- L' intervallo minimo tra i passaggi tra le velocità A/M/B è di 1 secondo
- La velocità di IFAN modalità di Raffreddamento/Riscaldamento con Autofan viene selezionata come indicato nella tabella che segue:

ΔΤ	Velocità di IFAN
$\Delta T \ge 2$	ALTA
$2 \ge \Delta T \ge 1$	MEDIA
<b>1</b> ≥ ΔT	BASSA

where in Heat Mode: $\Delta T = SPT-RT$ in Cool Mode: $\Delta T = RT-SPT$ 

#### Note:

- In modalità di riscaldamento hanno priorità le regole indicate al paragrafo 4.0.3.
- La tabella di cui sopra è rappresentabile graficamente come una curva di isteresi che minimizza gli interventi del relay di IFAN e quindi le commutazioni di velocità di IFAN stesso.



#### 10.4.3 Funzionamento di OFAN

- L' intervallo minimo tra i passaggi di OFAN da ON ad OFF e viceversa è di 30 secondi.
- Di norma OFAN si avvia con COMP.

#### 10.4.4 Funzionamento di HE

- L' intervallo minimo tra i passaggi di HE da ON ad OFF e viceversa è di 30 secondi.
- HE può attivarsi solo se IFAN sta funzionando.

#### 10.4.5 Protezioni

- La protezione di alta pressione può intervenire in tutte le modalità di funzionamento.
- Il controllo di sbrinamento è attivo solo in modalità di Riscaldamento ed in modalità di Riscaldamento Auto.
- Il controllo di sghiacciamento è valido in modalità di Riscaldamento, Raffreddamento e Deumidificazione, nonché nelle modalità Auto

#### 10.4.6 Funzionamento dei termistori

- La temperatura di ripresa dell' aria è rilevata da RAT (RT1) in modalità Normale o da RCT (Sensore di R/C) in modalità I-FEEL.
- La temperatura della batteria dell' unità interna è rilevata da ICT (RT2)

#### 10.4.6.1 Determinazione degli stati di anomalia dei termistori

a) Scollegamento del termistore:

Il termistore rileva una temperatura inferiore a -30 °C

b) Cortocircuito del termistore

Il termistore rileva una temperatura superiore a +75 °C

- c) La temperature rilevata rimane immutata (irrilevante per RT1)
  - i. Questo test viene eseguito solo una volta dopo che l' abbandono dello stato di OFF/STBY. La prima volta in cui COMP funziona continuamente per 10 minuti vengono paragonati i valori correnti di ICT ed OCT con quelli al momento dell' abbandono dello stato di OFF/STBY. Se il ΔT riscontrato è inferiore a 3 °C il termistore viene considerato difettoso.
  - ii. L' anomalia di rilievo immutato di ICT e di OCT può venire disabilitato collegando un resistore da 4.7 kOhm (5%) al connettore di OCT. I resistori con tale caratteristica simulano letture rispettivamente pari a  $43 \pm 1$  °C ed a  $48 \pm 1$  °C.
  - iii. Collegando un resistore da 4,7 kOhm (5%) al connettore di ICT si disabilita invece solo anomalia di rilievo immutato di ICT.

# 12.4.6.2 Casi in cui viene disabilitato il rilevamento di apertura/cortocircuito dei termistori

- i. Il rilevamento delle anomalie (a) e (b) di cui sopra dei termistori viene disabilitato quando si attiva la Protezione di Sbrinamento. La riabilitazione avviene solo (1) quando termina lo sbrinamento e (2) COMP si è riavviato ed ha funzionato per 30 secondi.
- ii. Il rilevamento delle anomalie (a) e (b) di cui sopra dei termistori viene disabilitato quando risultano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
  - a. Ad OCT viene collegato in resistore da 4,7 kOhm
  - b. IFAN è in OFF
  - c. COMP è in ON
  - d. ICT < -30 (scollegamento)

#### 12.4.6.3 Gestione delle anomalie dei termistori in un' unità

i. Il termistore ICT/OCT è aperto o in cortocircuito

La lettura del termistore interessato è simulata a 43 °C e quindi l'apparecchio può continuare a funzionare. Tutte le protezioni che hanno a che fare con tale termistore vengono disabilitate.

Se per esempio l'anomalia riguardasse ICT, la protezione di alta pressione di ICT in modalità di riscaldamento e la sua protezione di sbrinamento verrebbero disabilitate. Lo stesso discorso varrebbe se il problema riguardasse OCT

ii. Il termistore RAT è aperto o in cortocircuito Il valore rilevato da RAT verrebbe calcolato tramite le seguenti relazioni:

In riscaldamento: RAT = ICT/'',3In raffreddamento:  $RAT = ICT \times 4$ 

#### Note:

- In caso di anomalia di un termistore il LED di STBY lampeggia fino a che il problema non viene eliminato.
- Tramite la funzione di diagnosi è possibile individuare quale sia il termistore che è afflitto dall'anomalia
- i. Il termistore RAT è aperto o in cortocircuito

Una volta avviatosi l' apparecchio funziona alle ultime condizioni di IFAN e WVL alle quali aveva funzionato

#### Note:

• Il lampeggio del LED di STBY indica che un termistore soffre di un' anomalia e tramite la funzione di diagnosi è possibile individuare quale sia il termistore che è afflitto dall'anomalia

#### 10.5 Modalità di Raffreddamento - Generalità

- 1) La temperatura ambiente RT è rilevata da:
  - RAT durante il funzionamento normale
  - RCT (Sensore di R/C) in modalità I FEEL
- 2) La risoluzione di RT è di 1 °C
  - RT attiva COMP/WVL se RT > SP ed
  - RT disattiva COMP/WVL se RT ≤ SP
- 3) La temperatura della batteria dell' unità interna è rilevata da ICT (RT2)
- 4) La temperatura della batteria dell' unità esterna è rilevata da IOCT (RT3)
- 5) Una WVL-RC/SH funziona in modalità di raffreddamento quando
  - Di norma quando ICT < 16 °C (cfr. il paragrafo 2.2.2 per ulteriori dettagli) e</li>
  - Quando l' apparecchio non funziona in modalità di Ventilazione
- 6) Funzionamento di OFAN
  - Di norma OFAN si avvia con il compressore

## 10.5.1 Raffreddamento

Modalità: Raffreddamento, Auto (in Raffreddamento)


Temperatura: Temperatura impostata dall' utente

Velocità del ventilatore: ALTA, MEDIA, BASSA Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

### Funzione di controllo

Mantiene la temperatura ambiente al livello desiderato paragonando RT ad SPT.



#### Note:

- 1) IFAN funziona sempre alla velocità di rotazione (ALTA, MEDIA, BASSA) che è stata selezionata dall'Utente.
- 2) In modalità I FEEL la Temperatura Ambiente (RT) è la RTC selezionata tramite un R/C. In caso contrario RT corrisponde al valore di RAT rilevato dal Termistore della Temperatura Ambiente.

# 10.5.2 Raffreddamento con Autofan (controllo automatico della velocità del ventilatore)

Modalità: Raffreddamento, Auto (in Raffreddamento)


Temperatura: Temperatura impostata dall' utente

Velocità del ventilatore: Auto (Selezione Automatica)
Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

## Funzione di controllo

Mantiene la temperatura ambiente al livello desiderato e facendo funzionare IFAN automaticamente alla velocità necessaria per ottenere un comfort ambiente ottimale



.... MANUALE TECNICO .....

## 10.6 Modalità di Riscaldamento

#### 12.6.1 Modalità di Riscaldamento - Generalità

• In modalità di riscaldamento per le unità a parete viene attivato un programma di compensazione della temperatura


SPT [°c]	Variazion	ne di SPT
351 [6]	Con I-FEEL in ON	Con I-FEEL in OFF
18 ≤ SPT ≤ 27	0 °c	+2 °C
27 < SPT ≤ 30	0 °c	+3 °c

Nota:

La compensazione non avviene se la modalità di funzionamento è forzata

## 12.6.2 Comportamento di IFAN

- Di norma, per i gruppi RC ed SH IFAN viene attivato quando COMP sta funzionando senza che siano attive modalità di protezione.
- Con ICT > 35 °C o con IFTC 30 secondi dopo che COMP si è attivato. In questo caso IFAN si attiva a bassa velocità




Note:

- 1) Per le unità dei gruppi **SH ed RC**, se HE è impostato in OFF a causa del rilevamento di una bassa temperatura da parte di ICT, IFAN viene portato a funzionare a bassa velocità ed arrestato dopo 30 secondi.
- 2) Un' eccezione a tale regola (4.0.3.a) è la modalità di back up per SH
- Per le unità dei gruppi SH ed RC, se HE e COMP sono entrambi attivi e non è in essere alcuna modalità di protezione, IFAN funziona come di seguito descritto.

Per le unità di altri gruppi IFAN funziona invece a bassa velocità per 30 secondi e poi si arresta.


Se in compressore non sta funzionando da più di tre minuti e la modalità I FEEL non è attiva.

IFAN funziona a bassa velocità come descritto nel diagramma che segue



## 10.6.3 Funzionamento di HE

- Per le unità di tutti i gruppi HE può funzionare solo se funziona IFAN.
- Per le unità di tutti i gruppi HE si disattiva quando ICT > 50 °C e si riattiva quando ICT diventa < 45 °C.</li>
- Per le unità dei gruppi SH ed RC il campo di funzionamento di HE è quello riportato nel diagramma che segue:



## Modalità di back up per i modelli del gruppo SH

Una volta che COMP ha funzionato per 5 minuti, HE ed IFAN si attivano anche se il valore rilevato da ICT è ancora inferiore a 35 °C. Questa situazione è detta modalità di "back up". In tale modalità HE ed IFAN funzionano fino a quando il valore rilevato da ICT raggiunge 35 °C, dopo di che il funzionamento prosegue in modo normale.

## 10.6.4 Riscaldamento, per unita dei gruppi RC ed SH


Modalità: Riscaldamento, Auto (in Riscaldamento) Temperatura: Temperatura impostata dall' utente Velocità del ventilatore: ALTA, MEDIA, BASSA

Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

Funzione di controllo

Mantiene la temperatura ambiente al livello desiderato paragonando RAT o RCT ad SPT.



## 10.6.5 Riscaldamento con Autofan (controllo automatico della velocità del ventilatore)


Modalità: Riscaldamento, Auto (in Riscaldamento) Temperatura: Temperatura impostata dall' utente Velocità del ventilatore: Auto (Selezione Automatica)

Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

## Funzione di controllo


Mantiene la temperatura ambiente al livello desiderato controllando COMP, IFAN ed OFAN



# 10.6.6 Il controllo del funzionamento di OFAN avviene come indicato nel diagramma che segue:

- 1. (RAT ? SPT 2 °C) E
- 2. (ICT ? 45 °C), E
- 3. (COMP è in funzione)

In caso contrario OFAN funziona all' unisono con il compressore



## 10.7 Selezione Automatica delle Modalità di Raffreddamento e di Riscaldamento

#### 10.7.1 Selezione Automatica delle Modalità di Raffreddamento e di Riscaldamento - Generalità

- La temperatura alla quale avvengono le commutazioni tra raffreddamento e riscaldamento e viceversa è pari a SPT  $\pm$  3 °C.
- La selezione del controllo automatico del ventilatore (Autofan) in Selezione Automatica delle Modalità di Raffreddamento e di Riscaldamento attiva automaticamente il funzionamento in Raffreddamento con Autofan ed in Riscaldamento con Autofan.
- Attivando la Selezione Automatica delle Modalità di Raffreddamento e di Riscaldamento con temperatura pari a STP ± 0 °C il sistema di controllo non esegue immediatamente la selezione tra il funzionamento in raffreddamento ed il funzionamento in riscaldamento, ma funziona temporaneamente in modalità di Ventilazione facendo funzionare IFAN a bassa velocità. L'apparecchio inizia a funzionare in riscaldamento o in raffreddamento solo quando la temperatura ambiente rispettivamente pari a STP –1 e STP + 1.
- Per gli apparecchi dei gruppi RC ed SH il passaggio automatico dalla modalità di Riscaldamento e la modalità di Raffreddamento (e viceversa) è possibile solo dopo che COMP non ha funzionato per T minuti

Commutazione della modalità di funzionamento	Tempo, T
Da raffreddamento a Riscaldamento	3 min.
Da riscaldamento a Raffreddamento	4 min.

• Facendo passare l' apparecchio dalla modalità di Raffreddamento/Deumidificazione alla modalità di Selezione Automatica delle Modalità di Raffreddamento e di Riscaldamento, esso continua a funzionare in raffreddamento fino a che non venga raggiunta la temperatura per la commutazione in riscaldamento.

Allo stesso modo facendo passare l'apparecchio dalla modalità di Riscaldamento alla modalità di Selezione Automatica delle Modalità di Raffreddamento e di Riscaldamento, esso continua a funzionare in riscaldamento raffreddamento fino a che non venga raggiunta la temperatura per la commutazione in raffreddamento.

# 10.7.2 Funzionamento Automatico in Raffreddamento o in Riscaldamento, per unita dei gruppi RCed SH

Modalità: Selezione Automatica tra Raffreddamento e Riscaldamento

Temperatura: Temperatura impostata dall' utente


Velocità del ventilatore: Qualsiasi

Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

#### Funzione di controllo

Mantiene la temperatura ambiente al livello desiderato selezionando automaticamente secondo necessità la modalità di Raffreddamento o quella di Riscaldamento.



## 10.8 Modalità di Deumidificazione

#### 10.8.1 Deumidificazione

Modalità: Deumidificazione

Temperatura: Temperatura impostata dall' utente


Velocità del ventilatore: Bassa (selezionata automaticamente dal sistema di controllo)

Timer: Qualunque impostazione I Feel: Qualunque impostazione

Funzione di controllo

Riduce l' umidità nel locale climatizzato facendone funzionare l' apparecchio in raffreddamento con

IFAN a bassa velocità e lasciando fluttuare leggermente la temperatura ambiente



Note:

- Quando è in funzione la deumidificazione (DEUM-ON) COMP funziona per 15 minuti e poi si arresta per 3,5 minuti (cioè per un periodo più lungo dell' intervallo minimo di 3 minuti tra un arresto e l' avviamento successivo)
- Quando non è in funzione la deumidificazione (DEUM-OFF) COMP funziona per 6 minuti (cioè per un periodo più lungo del suo periodo minimo di funzionamento che è di 3 minuti) e poi non funziona per 15 minuti.
- Al passaggio da DEUM-ON a DEUM-OFF e viceversa i limiti sopra delineati vengono ignorati e COMP funziona per tre minuti in OFF e per un minuto in ON.
- In modalità di deumidificazione IFAN funziona a bassa velocità quando funziona COMP e si arresta quando si arresta COMP.

## 10.9 Protezioni

#### 12.9.1 Protezione della Modalità di Raffreddamento

Protezione della batteria dell' unità interna dalla formazione di brina

Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Auto Temperatura: Temperatura impostata dall' utente


Velocità del ventilatore: Qualunque

Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

#### Funzione di controllo

Protegge la batteria dell' unità interna dalla formazione di brina quando la temperatura esterna è bassa.



- t1 = 5 minuti minimo per ogni avviamento del compressore
- t2 = OFAN alterna l' arresto al funzionamento ogni 30 secondi per 20 minuti al massimo
- t3 = COMP ed OFAN si arrestano per almeno 10 minuti

#### Note:

- Quando J7 è chiuso (collegato) non avviene l' alternanza tra l' arresto ed il funzionamento di OFAN e vengono modificati i set point delle temperature di arresto e di attivazione di COMP ed OFAN. Quando ICT ≤ -6 °C viene inoltre forzato l' arresto di COMP ed OFAN che tornano poi in funzione quando ICT > 14 °C.
- Per il modello WAX il funzionamento di questa protezione è ancor più semplice Quando ICT
   ≤ 1 °C viene forzato l' arresto di COMP ed OFAN che tornano poi in funzione quando ICT
   > 5 °C.

Quando ICT è chiuso, per il modello WAX il funzionamento di questa protezione è identico a quello degli altri modelli ed avviene come nel diagramma di cui sopra. In t2 e t3 i controlli di ICT non vengono eseguiti per tutti i modelli.

### 10.9.2 Protezione di Alta Pressione

Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Auto Temperatura: Temperatura impostata dall' utente


Velocità del ventilatore: Qualunque

Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

### Funzione di controllo

Protegge COMP dagli eccessivi aumenti della pressione di condensazione durante il normale funzionamento disattivando ed attivando COMP ed OFAN



## Note:

In caso di malfunzionamento del circuito di controllo di RV in modalità di raffreddamento o di deumidificazione avviene anche la monitorizzazione di ICT. Se ICT superasse i 70 °C (cioè se la pressione nella batteria dell' unità interna fosse troppo alta) avverrebbe un arresto forzato di COMP. Una volta trascorsi tre minuti dall' arresto COMP può riavviarsi quando ICT è disceso al di sotto di 70 °C. In questo caso la SPIA DI FUNZIONAMENTO non lampeggia.

## 10.9.3 Protezione della Modalità di Riscaldamento Sbrinamento della batteria dell' unità esterna (eccetto i modelli del gruppo RH)

Modalità: Riscaldamento, Auto in Riscaldamento Temperatura: Temperatura impostata dall' utente

Velocità del ventilatore: Qualunque

Timer: Qualunque impostazione I Feel: Qualunque impostazione

### Funzione di controllo

Eliminazione della brina dalla batteria dell' unità esterna controllando il funzionamento di COMP ed RV


#### Scopo

Il sistema di sbrinamento è studiato per funzionare quando la temperatura esterna è molto bassa. Esso viene azionato in funzione de:

- 1. La temperatura di OCT ed l' intervallo stabilito tra due cicli di sbrinamento successivi.
- 2. Il rilevamento della formazione di brina che avviene in funzione della variazione della temperatura di OCT.

Entrambi gli algoritmi regolano l' intervallo stabilito tra due cicli di sbrinamento successivi in modo da ottimizzare il funzionamento dell' apparecchio. L' intervallo infatti viene mantenuto sul valore maggiore possibile, mentre la durata del ciclo di sbrinamento viene mantenuta sul valore minimo possibile.

La determinazione delle durate degli intervalli e dei cicli di sbrinamento avviene utilizzando i valori contenuti nella EEPROM.



## Note:

- Alla prima attivazione di COMP che segue una disattivazione o uno SB se OCT < 0 °C, DI = 10 minuti o = 40 minuti.
- Nei cicli di sbrinamento che seguono, l' intervallo tra un ciclo di sbrinamento e l' altro varia tra i 30 e gli 80 minuti (vedere lo schema a blocchi)
- Gli HE delle unità del gruppo RC vengono arrestati forzatamente, mentre il funzionamento di IFAN è come in riscaldamento. IFAN viene comunque disattivato quando ICT < 30 °C, mentre per i modelli WAX avviene semplicemente la forzatura della sua disattivazione.
- Gli HE delle unità del gruppo SH vengono attivati forzatamente, mentre il funzionamento di IFAN viene forzato sulla bassa velocità, indipendentemente da ICT e dall' entità della differenza tra RAT ed SPT.

## 10.9.4 Protezione di Alta Pressione (eccetto i modelli del gruppo RH)

Modalità: Riscaldamento, Auto


Velocità del ventilatore: Qualunque

Timer: Qualunque impostazione

I Feel: On o Off

### Funzione di controllo

Protegge COMP dagli eccessivi aumenti della pressione di condensazione durante il normale funzionamento disattivando ed attivando COMP ed OFAN



#### Note:

- La gestione di IFAN, HE1 ed HE2 avviene come in modalità di riscaldamento.
- In caso di malfunzionamento del circuito di controllo del relay in modalità di riscaldamento avviene anche la monitorizzazione di OCT. Se OCT superasse i 70 °C (cioè se la pressione nella batteria dell' unità esterna fosse troppo alta) avverrebbe un arresto forzato di COMP. Una volta trascorsi tre minuti dall' arresto COMP può riavviarsi quando OCT è disceso al di sotto di 70 °C. In questo caso la SPIA DI FUNZIONAMENTO non lampeggia

## 10.10 Timer

Modalità: Qualunque Velocità del ventilatore: Qualunque

Timer: Timer On (Attivazione Temporizzata), Timer Off (Disattivazione Temporizzata)

I Feel: On o Off

#### Funzione di controllo

Attivazione o disattivazione automatica dell' apparecchio dopo un intervallo di tempo predeterminato.
 Utilizzando un RC-1 la temporizzazione è impostabile da 0,5 a 24 ore con una risoluzione di 30 minuti.

Utilizzando invece un RC-2 o un controllo remoto di versione successiva, la temporizzazione è impostabile tra le ore 00:00 e le ore 23:50 con una risoluzione di 10 minuti.

- Eventuali interruzioni dell' alimentazione provocano l' azzeramento delle temporizzazione. Il sistema
  è forzato in modalità STBY mentre la SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia per indicare la
  situazione. Tale spia continua a lampeggiare fino a che l' impostazione della temporizzazione non verrà
  ricaricata da un messaggio di R/C
- Nota. Se al momento dell' interruzione dell' alimentazione non fosse in essere alcuna temporizzazione, al momento del ripristino dell' alimentazione il sistema non verrebbe mantenuto inattivo ma funzionerebbe con la stessa modalità che era in essere prima dell'interruzione e che era memorizzata nella EEP.
- Quando il climatizzatore riceve un messaggio valido dall' R/C, le impostazioni correnti di attivazione/disattivazione temporizzata vengono sostituite da quelle contenute in tale messaggio.

Nota: Le seguenti operazioni eseguite tramite il timer non hanno alcun effetto sull' impostazione della modalità di funzionamento (raffreddamento, riscaldamento, auto, deumidificazione o sola ventilazione) del climatizzatore:

- Impostazione della temporizzazione di attivazione/disattivazione
- Annullamento della temporizzazione di attivazione/disattivazione
- Attivazione temporizzata del climatizzatore
- Disattivazione temporizzata del climatizzatore

Es.: Quando il climatizzatore che si trova in STBY (con modalità di raffreddamento memorizzata dalla EEP) si attiva automaticamente al termine di una temporizzazione imposta da un R/C impostato per riscaldamento il suo funzionamento avverrà in modalità di raffreddamento.

## 10.11 Forzatura del Funzionamento

La forzatura del funzionamento consente l' avviamento dell' apparecchio in Raffreddamento piuttosto che in riscaldamento in funzione di una temperatura predeterminata che è riportata nella tabella che segue:

Modalità di funzionamento in forzatura	Temperatura predeterminata per i modelli: WMF,WMN e WNG
Raffreddamento	
Riscaldamento	

## Note:

- Durante la forzatura di funzionamento non avviene la compensazione della temperatura.
- La forzatura del funzionamento avviene premendo il pulsante della modalità della scheda del display per fare funzionare l'apparecchio in raffreddamento o in riscaldamento.
- Durante il funzionamento forzato la velocità di IFAN viene selezionata automaticamente (Autofan).

## 10.12 Modalità Sleep

Modalità: Qualunque

Temperatura: Temperatura impostata dall' utente

Velocità del ventilatore: Qualunque

Timer: Interazione con il Timer Sleep come descritto al paragrafo 12.2


I Feel: On o Off

La modalità Sleep è attivabile tramite il pulsante Sleep dell' R/C. In tale modalità l' apparecchio varia automaticamente SPT per aumentare/diminuire gradualmente la temperatura ambiente (RT) in modo da garantire il massimo comfort ambientale durante i periodi di sonno.

La modalità Sleep viene gestita come la modalità di temporizzazione e quindi il LED del timer si comporta come durante le temporizzazioni.

## 10.12.1 Controllo delle Temperatura in Modalità Sleep

- 1. In modalità di raffreddamento, raffreddamento in automatico e deumidificazione la variazione di SPT è sempre positiva (tra 0 e 3 °C).
- 2. In modalità di riscaldamento o riscaldamento automatico la variazione di SPT è sempre negativa (tra 0 e -3 °C).
- 3. In tutte le altre modalità SPT rimane invariato.
- 4. La variazione di SPT è annullata quando viene abbandonata la modalità Sleep.



Nota: Quando è attiva un temporizzazione di disattivazione l' apparecchio può passare in SB anche prima o dopo che siano trascorse 7 ore dall' attivazione della modalità Sleep.

## 10.12.2 Controllo dei Tempi in Modalità Sleep

Tramite la temporizzazione di disattivazione (Off Timer) l' Utente può aumentare la durata della modalità da 7 a 12 ore al massimo. Nei diagrammi che seguono è illustrata l' Estensione della Modalità Sleep:

Diagramma 1: E' riferito alla Modalità Sleep Normale che era la sola disponibile per le versioni

precedenti dell' MCU. In questo caso l' apparecchio funziona per 7 ore in modalità

Sleep per passare poi alla modalità SB.

Diagramma 2: E' riferito all' Estensione della Modalità Sleep. In questo caso la modalità Sleep viene

estesa se è stata impostata una temporizzazione di disattivazione di durata tra le 7 e le 12 ore. In questo caso, trascorse 7 ore dalla sua attivazione, prima di passare in modalità SB l' apparecchio continua a funzionare in modalità Sleep resta in vigore fino

all'esaurimento della temporizzazione di disattivazione.

Diagramma 3: Costituisce un caso particolare del Diagramma 2 ed è riferito al caso in cui il termine

della temporizzazione di disattivazione sia preceduto dal termine di una

temporizzazione di attivazione, anch' essa impostata tra le 7 e le 12 ore.




Diagramma 2: Estensione della Modalità Sleep Condizione: La temporizzazione di disattivazione è impostata tra 7 e 12 ore





Diagramma 3: Caso Particolare del Diagramma 2 Condizione: La temporizzazione di disattivazione è impostata tra 7 e 12 ore



57


## 10.13 Notifica della Necessità di Pulizia del Filtro

La spia di notifica si illumina dopo 512 ore dalla sua tacitazione. Premendo il pulsante di riarmo (Reset) la spia viene tacitata ed inizia la totalizzazione del periodo di 512 ore che deve trascorre prima che essa si reillumini.

### 10.14 Procedura di Auto-Test del Sistema di Controllo

## 10.14.1 Esecuzione Mediante Cortocircuitazione del Cavallotto J1

## SCHEMA A BLOCCHI DELLA PROCEDURA DI AUTO-TEST PER I SISTEMI DI CONTROLLO 4V5 O SUCCESSIVI



## 10.14.2 Esecuzione Mediante Comando Remoto

## FASE 1 PORRE IL SISTEMA SOTTO TENSIONE

Una volta data tensione controllare che l'apparecchio funzioni effettivamente.

## FASE 2 ABILITAZIONE DELLA MODALITA' DI AUTO-TEST

- Utilizzare il comando remoto per impostare per la prima volta l' apparecchio in modalità di RISCALDAMENTO, con IFAN funzionante ad ALTA velocità e set point della temperatura ambiente a 16 °C (non occorre attivare la modalità I-FEEL, Sleep e/o di temporizzazione).
- Coprire il trasmettitore di IR del comando remoto per impedire che possa trasmettere segnali all' unità interna.
- Utilizzare il comando remoto per impostare per la seconda volta l' apparecchio in modalità di RAFFREDDAMENTO e con IFAN funzionante a BASSA velocità (non occorre attivare la modalità I-FEEL, Sleep e/o di temporizzazione).
- Scoprire il trasmettitore di IR del comando remoto per e modificare l' impostazione del set point della temperatura ambiente. Se l' unità interna riceve debitamente le impostazioni avviene il passaggio alle fasi successive.

## FASE 3 CONFERMA DELL' IMPOSTAZIONE DEL MODELLO

• L' impostazione del modello è rilevabile dal comportamento delle spie di STAND-BY ed di RAFFREDDAMENTO.

MODELLO	SPIA DI STAND-BY	spia di raffredd.
ST	ON	OFF
RC	OFF	OFF
SH	OFF	ON
RH	ON	ON

• Test della configurazione del modello. L' impostazione della configurazione del modello è rilevabile dal comportamento delle spie di COMP, di FUNZIONAMENTO, del TIMER e di PULIZIA FILTRO.

MODELLO	COMP	SPIA DI FUNZ.	SPIA DEL TIMER	SPIA PULIZIA FILTRO
WNG	ON	OFF	OFF	OFF
WMN1	ON	ON	OFF	ON
WMN4	OFF	OFF	ON	OFF
WMN2/WHX	OFF	ON	OFF	ON
WMN3	OFF	ON	ON	ON

#### FASE 4 TEST DELLE SPIE

- Si illuminano tutte le spie
- Le spie si illuminano per un secondo ognuna con la seguente seguenza:

 $\mathsf{STAND}\text{-BY} \to \mathsf{FUNZIONAMENTO} \to \mathsf{TIMER} \to \mathsf{FILTRO} \to \mathsf{RAFFREDDAMENTO}$ 

- $\rightarrow$  RISCALDAMENTO
- Nei modelli PRX le spie si illuminano per un secondo ognuna con la seguente sequenza: 18 °C  $\rightarrow$  20 °C  $\rightarrow$ 22 °C  $\rightarrow$ 24 °C  $\rightarrow$  26 °C  $\rightarrow$  28 °C  $\rightarrow$  30 °C  $\rightarrow$  Alta di IFAN  $\rightarrow$  Auto di IFAN  $\rightarrow$  Media di IFAN  $\rightarrow$  Bassa di IFAN  $\rightarrow$  STAND-BY  $\rightarrow$  TIMER  $\rightarrow$  FILTRO  $\rightarrow$  RAFFREDDAMENTO  $\rightarrow$  RISCALDAMENTO

### FASE 5 TEST DEI RELAY

- I relay si eccitano con la seguente sequenza: COMPRESSORE  $\rightarrow$  VENTILATORE DELL' UNITA' ESTERNA  $\rightarrow$  R.V.  $\rightarrow$  RISCALDATORE 1  $\rightarrow$  RISCALDATORE 2  $\rightarrow$  POMPA CONDENSA UNITA' INTERNA  $\rightarrow$  SWING o POMPA CONDENSA UNITA' ESTERNA  $\rightarrow$  BASSA VELOCITA' DI IFAN  $\rightarrow$  MEDIA VELOCITA' DI IFAN  $\rightarrow$  ALTA VELOCITA' DI IFAN
- Terminato il test dei relay il passaggio alla fase successiva avviene automaticamente

### FASE 6 TEST DELLA FREQUENZA

• La spia di RAFFREDDAMENTO si illumina in caso il test delle frequenza abbia esito negativo. Per passare alla fase successiva occorre premere il pulsante ON/OFF del comando remoto.

### FASE 7 TEST DEGLI INPUT

• Lo scopo di questo test, che avviene come indicato nella tabella che segue, è il controllo del funzionamento degli indicatori analogici in tempo reale (termistori, livello condensa ed orologio).

MODELLO	MODELLO
STBY	Termistore della temperatura ambiente ≠ 25 °C
FUNZIONAMENTO	Termistore della temperatura della batteria interna ≠ 25 °C
TIMER	Termistore della temperatura della batteria esterna ≠ 25 °C
PULIZIA FILTRO	Orologio
RAFFREDDAMENTO	LIVELLO 2 e 3
RISCALDAMENTO	LIVELLO 4

### FASE 8 TEST DELLA TEMPORIZZAZIONE DI RESETTAGGIO

- Lo scopo di questo test è la verifica della temporizzazione di resettaggio del CPU al termine di un' interruzione dell' alimentazione ed i risultati del test stesso sono indicati dalla spie di STAND-BY, FUNZIONAMENTO, TIMER e PULIZIA DEL FILTRO che si illuminano una dopo l' altra.
- I risultati del test sono decodificabili come segue:

## Prova superata:

- Spie STAND-BY e di FUNZIONAMENTO illuminate per 1 secondo
- Spie di STAND-BY, di FUNZIONAMENTO e del TIMER illuminate per 2 secondi

## Prova non superata:

- Spia di STAND-BY illuminata per 0 secondi
- Spie di STAND-BY, di FUNZIONAMENTO, di PULIZIA FILTRO e del TIMER illuminate per 3 secondi.
- Il test successivo inizia subito dopo il completamento di questo

## FASE 9 TEST DELLA MEMORIA (EEPROM)

• Lo scopo di questo test è la verifica del corretto funzionamento della memoria. I risultati di tale test sono rilevabili dal comportamento delle spie STAND-BY e di PULIZIA DEL FILTRO.

SPIA Con spia illuminata	
STAND-BY	Test superato
PULIZIA FILTRO	Test non superato

## A QUESTO PUNTO LA PROCEDURA DI AUTO-TEST E' COMPLETATA

Per abbandonare la procedura è sufficiente portare l'apparecchio dalla modalità di RAFFREDDAMENTO e con IFAN funzionante a BASSA velocità alla modalità di RAFFREDDAMENTO e con IFAN funzionante a MEDIA velocità oppure evitare di usare il comando remoto per almeno un minuto.

## Corrispondenza tra temperatura rilevata dei sensori e tensione in DC

Temp. (°C)	Tensione (V)						
-20	4.554	2	3.744	24	2.555	46	1.487
-19	4.529	3	3.695	25	2.5	47	1.447
-18	4.502	4	3.646	26	2.445	48	1.409
-17	4.475	5	3.595	27	2.391	49	1.371
-16	4.446	6	3.544	28	2.338	50	1.334
-15	4.417	7	3.492	29	2.284	51	1.298
-14	4.386	8	3.439	30	2.232	52	1.263
-13	4.354	9	3.386	31	2.18	53	1.228
-12	4.322	10	3.332	32	2.128	54	1.195
-11	4.287	11	3.278	33	2.077	55	1.162
-10	4.252	12	3.223	34	2.027	56	1.13
-9	4.216	13	3.168	35	1.978	57	1.099
-8	4.178	14	3.113	36	1.929	58	1.069
-7	4.14	15	3.058	37	1.881	59	1.04
-6	4.1	16	3.002	38	1.834	60	1.011
-5	4.059	17	2.946	39	1.798	61	0.983
-4	4.017	18	2.89	40	1.742	62	0.956
-3	3.974	19	2.833	41	1.698	63	0.929
-2	3.93	20	2.777	42	1.654	64	0.904
-1	3.885	21	2.722	43	1.611	65	0.879
0	3.839	22	2.666	44	1.569	66	0.854
1	3.792	23	2.61	45	1.527	67	0.831

## 10.15 Indicatori e Controlli Montati a Bordo dell' Apparecchio

SPIA DI	Si illumina quando l' apparecchio è collegato alla rete di alimentazione ed è
STANDBY	pronto a ricevere istruzioni dal comandi remoto
SPIA DI FUNZIONAMENTO	Si illumina quando l' apparecchio sta funzionando.  Emette un lampeggio da 3/10 di secondo per segnalare il ricevimento di un segnale infrarosso proveniente dal comando remoto.  Lampeggia continuamente durante I 'intervento di una protezione:  Protezione OCT di alta pressione  Protezione ICT di alta pressione  Protezione di sbrinamento  Alto livello della condensa
SPIA DEL TIMER	Si illumina quando è in corso una temporizzazione. Nei modelli MBX/P2000 si illumina quando il livello della condensa risulta troppo alto
SPIA DEL FILTRO	Si illumina quando è giunto il momento di pulire il filtro
SPIA DI RAFFREDDAMENTO	Si illumina quando tramite il commutatore di modalità <u>montato sull' apparecchio</u> quest' ultimo viene fatto funzionare in raffreddamento. In modalità di Diagnosi indica lo stato del termistore.
SPIA DI RISCALDAMENTO	Si illumina quando tramite il commutatore di modalità <u>montato sull' apparecchio</u> quest' ultimo viene fatto funzionare in riscaldamento. In modalità di Diagnosi indica lo stato del termistore.
COMMUTATORE DI MODALITA' (RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO / OFF)	Ogni volta che viene brevemente premuto questo commutatore a pulsante la modalità di funzionamento cambia come segue: SB → Raffreddamento → Riscaldamento → SB → Tenendolo premuto a lungo il sistema di controllo entra in modalità di diagnosi.
INTERRUTTORE DI RESETTAGGIO/DEL FILTRO	Premendo brevemente questo interruttore a pulsante:  Se è illuminata la spia del filtro: la spia viene tacitata e reinizia la totalizzazione dei tempi.  Se non è illuminata la spia del filtro: abilitazione/disabilitazione del cicalino.

## 10.16 - Ritardo Randomizzato dell' Avviamento dei Compressori da 0 a 2,5 secondi

0 = Interruttore di Ritardo Aperto

1 = Interruttore di Ritardo Chiuso

Il sistema di ritardo agisce come segue:

STATO DELL' APPARECCHIO	STATO DEL SISTEMA (prima della	AZIONE DEL SISTEMA	STATO DELL' APPARECCHIO
(prima della modifica del sistema)	modifica del sistema)	(alla modifica del sistema)	(dopo la modifica del sistema)
ON	1	0	OFF
OFF	0	1	ON
OFF per interruzione(1)	1	0	OFF
ON per interruzione(1)	0	1	ON

### Note:

- 1. Il funzionamento del sistema di ritardo può essere interrotto:
  - R/C Premendo il pulsante ON/OFF dell' alimentazione
  - R/C TIMER
  - R/C SLEEP
  - A/C COMMUTATORE DELLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
- 2. Ogni modifica dell' impostazione del sistema eseguita durante i sei secondi che seguono un resettaggio viene ignorata.

## 10.17 Diagnostica del Sistema

Quando l' apparecchio è in SB o in qualsiasi altra modalità di funzionamento, premendo per 5 – 10 secondi il pulsante di selezione della Modalità si attiva la modalità Diagnostica (la conferma dell' attivazione il cicalino emette 3 bip e le spie di RAFFREDDAMENTO e di RISCALDAMENTO si illuminano.

In modalità Diagnostica i problemi del sistema sono indicati dal lampeggio e delle spie di RAFFREDDAMENTO e di RISCALDAMENTO.

La decodifica del significato dei lampeggi è:

La spia di riscaldamento lampeggia 5 volte in 5 secondi e poi rimane spenta per altri 5 secondi, mentre durante questi ultimi 5 secondi la spia di raffreddamento lampeggia come segue:


No.	Natura del Problema	О	О	О	О	О
1	Scollegamento di RT1	0		•		
2	Cortocircuitazione di RT1	0		•		О
3	(In riserva)	0		•	0	
4	Scollegamento di RT2	•	О		•	•
5	Cortocircuitazione di RT2	•	О		•	О
6	(In riserva)	•	О	•	0	•
7	La lettura di RT2 rimane immutata		О	•	0	О
8	Scollegamento di RT3	•		0		•
9	Cortocircuitazione di RT3	•		O		O
10	(In riserva)	•		0	0	•
11	La lettura di RT3 rimane immutata			O	0	O
12	Le letture di RT2 e di RT3 rimangono immutate	•	О	О	0	О

#### Note:


- 1. Se il guasto riguarda più di un termistore (ad eccezione del caso 12 della tabella) viene indicato solo il guasto che in ordine di priorità riguarda il termistore RT3, RT2, RT1.
- 2. Inviando un segnale qualsiasi tramite il comando remoto il climatizzatore abbandona la Diagnostica torna a funzionare in modo normale. Se il segnale emesso dal comando remoto contiene un ID di gruppo tale ID diventa il nuovo ID dell' unità ELCON.

## **DIAGNOSI DELLE ANOMALIE**


# SPLIT TRASFERIBILI – DIAGNOSI DELLE ANOMALIE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E DEL CIRCUITO FRIGORIFERO



# MONOBLOCK/SPLIT TRASFERIBILI – DIAGNOSI DELLE ANOMALIE IN RAFFREDDAMENTO E DEL CIRCUITO FRIGORIFERO




# MONOBLOCK/SPLIT TRASFERIBILI – DIAGNOSI DELLE ANOMALIE IN RAFFREDDAMENTO E DEL CIRCUITO FRIGORIFERO




## ESPLOSI ED ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO


## 12.1 Modello Monoblock 7M




## 12.2 Modello Monoblock 7M



## 12.3 Modello Monoblock 7M




## 12.4 Modello Monoblock 7M




## 12.5 Modello Monoblock 7M

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	412169	Deflettore 1 EL 10	1
2	412170	Deflettore 2 El 10	1
3	4523249	Assieme superiore	1
4	412031	Cuffia superiore	1
5	412165	Scheda del display	1
6	412269	Termostato	1
7	412224	Selettore rotativo	1
8	412230	Mascherina	1
9	412177	Manopole	2
10	412012	Supporto della pompa P2000	1
11	4522085	Assieme della pompa	1
12	412047	Pompa interna	1
13	412011	Carter della pompa	1
14	412010	Serbatoio della condensa	1
15	412001	Coclea del ventilatore	1
16	455000502		1
17	455000101		1
18	4523051	Morsettiera interna	1
19	192106	Relay	1
20	412152	Microinterruttore	1
21	412044	Microinterruttore	1
22	412025	Alloggiamento del microinterruttore	1
23	412002	Alloggiamento del motore	1
24	412042	Motore del ventilatore	1
26	412005	Bacinella del serbatoio della condensa	1
27	412221	Portina di accesso al serbatoio della condensa	1
28	412000	Basamento	1
29	412206	Filtro aria	1
30	412052	Ruota pivottante	4
31	4523250	Assieme frontale	1
32	4522080	Assieme del pannello posteriore	1
33	412029	Ventilatore interno	1
34	453179600	Assieme della batteria di scambio	1
	453039400	Tubo di uscita dall' evaporatore	1
37	452973500	Tubazione della condensa	1
38		Assieme del capillare	1
39	453039600	Ingresso al condensatore	1
		Tubo di aspirazione	1
41		Assieme della tubazione di mandata	1
42	453042100	Assieme del compressore	1
43	452973600	Batteria di scambio	1
44	412096	Divisorio	1
45	409918	Manicotto	1
46	409921	Convogliatore	1
47	412261	Tappo del manicotto	1
48	4523088	Flessibile di transito aria	1
49	410902	Ventose di fissaggio	1
50	409920	Tappo del flessibile	1


## 12.6 Modello Monoblock 7E




### 12.7 Modello Monoblock 7E



### 12.8 Modello Monoblock 7E




### 12.9 Modello Monoblock 7E




### 12.10 Modello Monoblock 7E

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	412226	Portina di accesso ai controlli	1
2	412163	Scheda del display	1
3	4526469	Comando remoto a raggi infrarossi RC5 ST EL 10	1
4	436052	Motore passo a passo	1
5	4523087	Assieme superiore	1
6	412169	Deflettore 1 EL 10	1
7	412170	Deflettore 2 El 10	1
8	4522085	Assieme della pompa	1
9	412047	Pompa interna	1
10	412011	Carter della pompa	1
	412010	Serbatoio della condensa	1
12	412001	Coclea del ventilatore	1
13	412012	Supporto del ventilatore	1
	412025	Alloggiamento del microinterruttore	1
	412044	Microinterruttore	1
	412152	Microinterruttore	1
		Condensatore da 25 μF con vite, per il compressore	1
18	455000101	Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
	4523051	Morsettiera interna	1
	412237	Batteria di riscaldamento elettrica	1
21	435969	Scheda di controllo	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
23	412042	Motore del ventilatore	1
25	412005	Bacinella del serbatoio della condensa	1
26	412221	Portina di accesso al serbatoio della condensa	1
27	412000	Basamento	1
	412206	Filtro aria	1
	412052	Ruota pivottante	4
30	4523250	Assieme frontale	1
31	4522080	Assieme del pannello posteriore	1
	412029	Ventilatore interno	1
		Assieme della batteria di scambio	1
34		Assieme del capillare	1
35	1	Assieme del compressore	1
	409918	Manicotto	1
37	409921	Convogliatore	1
	412261	Tappo del manicotto	1
39	4523088	Flessibile di transito aria	1
40	410902	Ventose di fissaggio	1
41	409920	Tappo del flessibile	1
42	412092	Staffa di HE	1


# 12.11 Modello SP11E RC QC




# 12.12 Modello SP11E RC QC



# 12.13 Modello SP11E RC QC




### 12.14 Modello SP11E RC QC




### 12.15 Modello SP11E RC QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	452973800	Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
11	412163	Scheda del display	1
12	412169	Deflettore 1 EL	1
13	412170	Deflettore 1 EL	1
14		Assieme del pannello superiore	1
15	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
16	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
17	412548	Comando remoto RC5 EL 10	1
18	412033	Pannello di testa	1
19	436052	Motore passo a passo	1
20	412210	Coperchio	1
21	412003	Alloggiamento della batteria	1
22	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
23	412001	Coclea del ventilatore	1
24	412350	Ponticello	1
	412185		1
25		Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
26	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
28	412044	Microinterruttore	1
29	4524621	Scheda principale	1
30	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
32		Condensatore da 2,5 µF, per il motore del ventilatore	1
33		Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
34		Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
37	412205	Pannello posteriore	1
38	412513	Pannello frontale	1
39	412052	Ruota pivottante	4
40	412206	Filtro aria	1
42	453128100	Basamento	1
43	412082	Serbatoio della condensa	1
44	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
45	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
46	412028	Motore del ventilatore	1
47	412252	Assieme dei tubi flessibili	1
48		Evaporatore	1
	452974300	Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
50	452974400	Assieme della tubazione di mandata	1
51		Assieme del compressore	1
52	412012	Supporto della pompa	1
53	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1
J4	TILVII	Carter della porripa	' '


# 12.16 Modello SP11E RC



### 12.17 Modello SP11E RC




### 12.18 Modello SP11E RC




### 12.19 Modello SP11E RC QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	452973800	Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
	410542	Alloggiamento del condensatore	1
	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
	412163	Scheda del display	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
		Assieme del pannello superiore	1
	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
	412548	Comando remoto RC5 EL 10	1
	412032	Pannello di testa	1
	436052	Motore passo a passo	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
	412348	Protezione del microinterruttore	1
	412044	Microinterruttore	1
	4524621	Scheda principale	1
	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
	455000101	Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
33	455000108	Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
		Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
	453128100		1
	412082	Serbatoio della condensa	1
	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412028	Motore del ventilatore	1
	412561	Assieme dei tubi flessibili	1
	453107800	Evaporatore	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
		Assieme del compressore	1
	412012	Supporto della pompa	1
	412047	Pompa dell' unità interna	1
	412011	Carter della pompa	1


# 12.20 Modello SP11E ST QC



### 12.21 Modello SP11E ST QC




### 12.22 Modello SP11E ST QC




### 12.23 Modello SP11E ST QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4		Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
	412163	Scheda del display	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
$\overline{}$		Assieme del pannello superiore	1
	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
	4526469	Comando remoto RC5 EL 10	1
	412033	Pannello di testa	1
	436052	Motore passo a passo	1
	412210	Coperchio	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio della batteria  Coperchio del supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
	412348	Protezione del microinterruttore	1
	412044	Microinterruttore	1
	4524621	Scheda principale	1
	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
		Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
		Condensatore da 2,3 μF, per il motore del ventilatore  Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
		Condensatore da 2,0 μF, per il motore dei ventilatore  Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
		Alloggiamento del motore	
	412002 412029	Ventilatore dell' unità interna	1
	412029	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	
	412052	Ruota pivottante	1 4
	412052	Filtro aria	1
	453128100		1
$\overline{}$	412082	Serbatoio della condensa	1
	412082	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	
$\overline{}$		Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412083	Motore del ventilatore	1
46 47	412028	Assieme dei tubi flessibili	1
			1
		Evaporatore  Assigned della tubazioni di capirazione	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
		Assieme del compressore	1
	412012	Supporto della pompa	1
	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1


# 12.24 Modello SP11E ST



# 12.25 Modello SP11E ST




### 12.26 Modello SP11E ST




### 12.27 Modello SP11E ST

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
. –	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	452973800		1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
l .	410542	Alloggiamento del condensatore	1
_	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
_	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
_	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
	412163	Scheda del display	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
		Assieme del pannello superiore	1
	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
	4526469	Comando remoto RC5 EL 10	1
	412032	Pannello di testa	1
	436052	Motore passo a passo	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio della batteria  Coperchio dell'a supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
	412348	Protezione del microinterruttore	1
	412044	Microinterruttore	1
	4524621	Scheda principale	1
	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
		Condensatore da 2,5 µF, per il motore del ventilatore	1
		Condensatore da 2,0 µF, per il motore del ventilatore	1
		Condensatore da 25,0 μr, per il motore dei ventiliatore  Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
	453128100		1
	412082	Serbatoio della condensa	1
	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
	412083	Coperchio del serbatolo della condensa	1
	412028	Motore del ventilatore	1
		Assieme dei tubi flessibili	1
		Evaporatore	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
		Assieme del compressore	1
	412012	Supporto della pompa	1
	412012	Pompa dell' unità interna	1
	412047	Carter della pompa	1
J-T	712011	Cartor dolla pollipa	<u>'</u>


# 12.28 Modello SP11M ST QC




### 12.29 Modello SP11M ST QC



# 12.30 Modello SP11M ST QC




#### 12.31 Modello SP11M ST QC




### 12.32 Modello SP11M ST QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	452973800	Condensatore	1
_	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
_	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
		Assieme del pannello superiore	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
	412177	Manopola	1
	412230	Piastrina dei controlli	1
	412224	Selettore rotante	1
	412269	Termostato	1
	412165	Scheda del display	1
	412033	Pannello superiore	1
	412210	Coperchio di servizio	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
	412348	Protezione del microinterruttore	1
	412044	Microinterruttore	1
	411232	Termostato di sbrinamento	1
	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
	455000101		1
		Condensatore, per il motore del ventilatore	1
		·	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
	230356	Relay	1
	453128100		1
$\overline{}$	412082	Serbatoio della condensa	1
	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412028	Motore del ventilatore	1
		Assieme dei tubi flessibili	1
		Evaporatore	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
		Assieme del compressore	1
	412012	Supporto della pompa	1
	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1


### 12.33 Modello SP11M ST



# 12.34 Modello SP11M ST




### 12.35 Modello SP11M ST




### 12.36 Modello SP11M ST

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	452973800	Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
11		Assieme del pannello superiore	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
13	412170	Deflettore 1 EL	1
	412177		1
15	412230	Manopola Piastrina dei controlli	1
	412224		1
		Selettore rotante	-
	412269	Termostato	1
	412165	Scheda del display	1
	412032	Pannello superiore	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
	412044	Microinterruttore	1
	411232	Termostato di sbrinamento	1
30	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
32	455000101	Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
33	455000108	Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
34	455000510	Condensatore da 35 µF con vite, per il compressore	1
35	412002	Alloggiamento del motore	1
36	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
37	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
41	230356	Relay	1
42	453128100	Basamento	1
43	412082	Serbatoio della condensa	1
44	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
45	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412028	Motore del ventilatore	1
47		Assieme dei tubi flessibili	1
		Evaporatore	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
50		Assieme delle tubazione di mandata	1
51		Assieme della tubazione di mandata Assieme del compressore	1
52	412012		
		Supporto della pompa	1
53	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1


# 12.37 Modello SP16E RC QC




### 12.38 Modello SP16E RC QC



### 12.39 Modello SP16E RC QC




### 12.40 Modello SP16E RC QC




### 12.41 Modello SP16E RC QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	453107900		1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
	412163	Scheda del display	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
	4523218	Assieme del pannello superiore	1
	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
	412548	Comando remoto RC5 EL 10	1
	412033	Pannello di testa	1
	436052	Motore passo a passo	1
	412210	Coperchio di servizio	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
28	412044	Microinterruttore	1
	4524621	Scheda principale	1
30	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
32	455000101	Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
33	455000108	Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
34	455000510	Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
35	412002	Alloggiamento del motore	1
36	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
$\overline{}$	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
	453128100		1
	412082	Serbatoio della condensa	1
	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412042	Motore del ventilatore	1
	412252	Assieme dei tubi flessibili	1
		Evaporatore	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
		Assieme del compressore	1
	412012	Supporto della pompa	1
	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1


# 12.42 Modello SP16E RC



#### 12.43 Modello SP16E RC




#### 12.44 Modello SP16E RC




#### 12.45 Modello SP16E RC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4		Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
11	412163	Scheda del display	1
12	412169	Deflettore 1 EL	1
13	412170	Deflettore 1 EL	1
14	4526259	Assieme del pannello superiore	1
15	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
16	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
17	412548	Comando remoto RC5 EL 10	1
18	412032	Pannello di testa	1
19	436052	Motore passo a passo	1
21	412003	Alloggiamento della batteria	1
22	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
23	412001	Coclea del ventilatore	1
24	412350	Ponticello	1
25	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
26	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
28	412044	Microinterruttore	1
29	4524621	Scheda principale	1
30	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
32		Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
33		Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
34	455000510	Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
35	412002	Alloggiamento del motore	1
36	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
37	412205	Pannello posteriore	1
38	412513	Pannello frontale	1
39	412052	Ruota pivottante	4
40	412206	Filtro aria	1
	453128100		1
43	412082	Serbatoio della condensa	1
44	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
45	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
46	412042	Motore del ventilatore	1
47	412561	Assieme dei tubi flessibili	1
48		Evaporatore	1
49		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
50		Assieme della tubazione di mandata	1
51		Assieme del compressore	1
52	412012	Supporto della pompa	1
53	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1


#### 12.46 Modello SP16E ST QC



#### 12.47 Modello SP16E ST QC




#### 12.48 Modello SP16E ST QC




#### 12.49 Modello SP16E ST QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4	453107900	Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
	412163	Scheda del display	1
12	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
	4523218	Assieme del pannello superiore	1
	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
17	4526469	Comando remoto RC5 EL 10	1
	412033	Pannello di testa	1
	436052	Motore passo a passo	1
	412210	Coperchio di servizio	1
	412003	Alloggiamento della batteria	1
22	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
	412001	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
28	412044	Microinterruttore	1
	4524621	Scheda principale	1
	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
		Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
		Condensatore da 2,0 µF, per il motore del ventilatore	1
34		Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
	453128100		1
	412082	Serbatoio della condensa	1
	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412042	Motore del ventilatore	1
47		Assieme dei tubi flessibili	1
48		Evaporatore	1
49		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
51		Assieme del compressore	1
	412012	Supporto della pompa	1
	412047	Pompa dell' unità interna	1
	412011	Carter della pompa	1
	1 0	Cartor dond porripa	<u>'</u>


#### 12.50 Modello SP16E ST



#### 12.51 Modello SP16E ST




#### 12.52 Modello SP16E ST




#### 12.53 Modello SP16E ST

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4		Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
11	412163	Scheda del display	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
-	412170	Deflettore 1 EL	1
-	4526259	Assieme del pannello superiore	1
-	412226	Portina di accesso al vano controlli	1
	412229	Alloggiamento del comando remoto	1
17	4526469	Comando remoto RC5 EL 10	1 1
-	412032	Pannello di testa	
	436052		1 1
21		Motore passo a passo Alloggiamento della batteria	· ·
-	412003		1
-	412006	Coperchio del supporto di H.E.  Coclea del ventilatore	1
	412001		1
24	412350	Ponticello	11
	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
26	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
28	412044	Microinterruttore	1
	4524621	Scheda principale	1
30	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
		Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
33		Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
34		Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
-	412002	Alloggiamento del motore	11
		Ventilatore dell' unità interna	1
	412205	Pannello posteriore	1
-	412513	Pannello frontale	11
_	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
	453128100		1
	412082	Serbatoio della condensa	1
44	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
45	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
46	412042	Motore del ventilatore	1
		Assieme dei tubi flessibili	1
		Evaporatore	1
		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
		Assieme della tubazione di mandata	1
	452944100	Assieme del compressore	1
52	412012	Supporto della pompa	1
53	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1


#### 12.54 Modello SP16M ST QC




#### 12.55 Modello SP16M ST QC



#### 12.56 Modello SP16M ST QC




#### 12.57 Modello SP16M ST QC




#### 12.58 Modello SP16M ST QC

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4		Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
11	4523107	Assieme del pannello superiore	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
	412170	Deflettore 1 EL	1
	412177	Manopola	1
	412230	Piastrina dei controlli	1
	412224	Selettore rotante	1
17	412269	Termostato	1
18	412165	Scheda del display	1
19	412033	Pannello superiore	1
21	412210	Alloggiamento della batteria	1
22	412003	Coperchio del supporto di H.E.	1
23	412006	Coclea del ventilatore	1
24	412001	Ponticello	1
	412350	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
26	412185	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412081	Protezione del microinterruttore	1
28	412348	Microinterruttore	1
29	412044	Termostato di sbrinamento	1
30	411232	Morsettiera dell' unità interna	1
31	4523051	Supporto dei componenti elettrici	1
32	412162	Condensatore da 2,5 μF, per il motore del ventilatore	1
	455000101		1
		Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
35		Alloggiamento del motore	1
		Ventilatore dell' unità interna	1
37	412029	Pannello posteriore	1
38	412029	Pannello frontale	1
39	412513	Ruota pivottante	1
40	412052	Filtro aria	4
41	412206	Relay	1
42	230356	Basamento	1
43	453128100		1
44	412082	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
	412221	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412083	Motore del ventilatore	1
47	412042	Assieme dei tubi flessibili	1
48		Evaporatore Control of the Control o	1
49		Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
50		Assieme della tubazione di mandata	1
51		Assieme del compressore	1
52		Supporto della pompa	1 1
53	412012	Pompa dell' unità interna	1
54	412012	Carter della pompa	1
	T12041	Carter della politipa	1


#### 12.59 Modello SP16M ST



#### 12.60 Modello SP16M ST



#### 12.61 Modello SP16M ST



#### 12.62 Modello SP16M ST

No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	410999	Protezione posteriore	1
2	410915	Pannello di protezione del condensatore	1
3	410914	Supporto delle tubazioni flessibili	1
4		Condensatore	1
5	410040	Motore del ventilatore esterno	1
6	410542	Alloggiamento del condensatore	1
7	410942	Bacinella di raccolta condensa	1
8	410041	Morsettiera dell' unità esterna	1
9	412537	Coperchio del quadro di controllo dell' unità esterna	1
10	4527306	Assieme del supporto del motore del ventilatore dell' unità esterna	1
	4523135	Assieme del pannello superiore	1
	412169	Deflettore 1 EL	1
. —	412170	Deflettore 1 EL	1
	412177	Manopola	1
	412230	Piastrina dei controlli	1
	412224	Selettore rotante	1
	412269	Termostato	1
	412269	1 11111	1
	412163	Scheda del display	1
	412032	Pannello superiore	1
21	412003	Alloggiamento della batteria	1
	412006	Coperchio del supporto di H.E.	1
	I I	Coclea del ventilatore	1
	412350	Ponticello	1
25	412185	Staffa grande delle tubazioni flessibili	1
26	412081	Coperchio dell' evaporatore	1
27	412348	Protezione del microinterruttore	1
28	412044	Microinterruttore	1
29	411232	Termostato di sbrinamento	1
•	4523051	Morsettiera dell' unità interna	1
31	412162	Supporto dei componenti elettrici	1
32	455000101		1
33	455000108	Condensatore da 2,0 μF, per il motore del ventilatore	1
	455000510	Condensatore da 35 μF con vite, per il compressore	1
	412002	Alloggiamento del motore	1
	412029	Ventilatore dell' unità interna	1
37	412205	Pannello posteriore	1
	412513	Pannello frontale	1
	412052	Ruota pivottante	4
	412206	Filtro aria	1
41	230356	Relay	1
	453128100	Basamento	1
43	412082	Serbatoio della condensa	1
44	412221	Portina d' accesso al serbatoio della condensa	1
45	412083	Coperchio del serbatoio della condensa	1
	412042	Motore del ventilatore	1
47	453094100	Assieme dei tubi flessibili	1
48	452973900	Evaporatore	1
49	453031900	Assieme delle tubazioni di aspirazione	1
50	453032000	Assieme della tubazione di mandata	1
51	452944100	Assieme del compressore	1
52	412012	Supporto della pompa	1
53	412047	Pompa dell' unità interna	1
54	412011	Carter della pompa	1
J <b>4</b>	112011	Carter della porripa	'

# APPENDICE A MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO PER MODELLO MONOBLOCK 7 ST (E/M) MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO PER MODELLI SP11/16 ST/RC (E/M)

### **CLIMATIZZATORI PORTATILI**

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E PER L'USO

# **CLIMATIZZATORI PORTATILI**

CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO

#### **INDICE**

#### **PRESENTAZIONE**

**AVVERTENZE IMPORTANTI** 

#### **DESCRIZIONE**

#### **ACCESSORI A CORREDO**

#### **INSTALLAZIONE**

INSTALLAZIONE PER IL RAFFREDDAMENTO INSTALLAZIONE IN UNA POSIZIONE FISSA INSTALLAZIONE PER TRASFERIMENTO COLLEGAMENTI ELETTRICI

#### **FUNZIONAMENTO** (gestito tramite comando remoto)

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E CARATTERISTICHE USO DEL COMANDO REMOTO A RAGGI INFRAROSSI SPIE E CONTROLLI MONTATI A BORDO FUNZIONAMENTO TRAMITE IL PANNELLO DI COMANDO LOCALE COMANDO REMOTO PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO

#### FUNZIONAMENTO (modelli con sistema di controllo elettromeccanico)

PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO

CURA E MANUTENZIONE DELL' APPARECCHIO

#### **AVVERTENZE**

CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DI INTERPELLARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

#### **PRESENTAZIONE**

Questi climatizzatori portatili sono concepiti per svolgere le seguenti funzioni:

- Raffreddamento
- Deumidificazione
- Riscaldamento (limitatamente ai modelli con sistema di controllo elettronico)
- Ventilazione
- Filtrazione dell' aria

#### I MODELLI CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO

Questi climatizzatori sono dotati di un sistema di controllo a microprocessore che offre all'utente la possibilità di gestire l'apparecchio tramite il pannello di controllo montato a bordo o tramite il comando remoto, regolando la temperatura ambiente e la temporizzazione del funzionamento ed assicurando il funzionamento dei sistemi di protezione per garantire un funzionamento privo di problemi ed al top dell'efficienza.

CAMPO DELLE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: DA 21 A 32 °C

Le potenzialità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Interno a 27 °C BS / 19 °BU

Le potenzialità effettive sono soggette a variazioni dovute alla situazione d' uso.

- LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL CLIMATIZZATORE.
- IGNORARE QUANTO PRECISATO PER IL FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO SE L'APPA-RECCHIO E' PER SOLO RAFFREDDAMENTO.

#### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

#### **PERICOLO**

- Per garantire la protezione contro le folgorazioni è indispensabile collegare debitamente a terra l'apparecchio.
- I collegamenti elettrici ed ogni intervento sulle parti elettriche dell' apparecchio devono essere eseguiti da elettricisti qualificati e rispettando la normativa di sicurezza localmente vigente.
- L'apparecchio deve essere protetto dalla pioggia e non venire sottoposto a scrosci d' acqua.

Porre in atto quanto seque prima di accingersi a fare funzionare l'apparecchio per la prima volta.


- 1. Leggere attentamente il manuale d'uso e familiarizzarsi con i dispositivi di controllo.
- 2. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una spina protetta da un interruttore magnetotermico.
- 3. Controllare che tutte le funzioni disponibili, comprese quelle espletabili tramite il comando remoto ed il pannello di controllo montato a bordo, possano espletarsi regolarmente.
- 4. Ripetere quanto precisato al punto 3 dopo avere riposto il comando remoto nel suo alloggiamento.
- 5. Estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione, attendere almeno tre minuti e poi reinserire la spina


#### IN QUESTO MANUALE

TUTTI I MODELLI MODELLI CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO MODELLI CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO

#### **DESCRIZIONE**







Modelli con Sistema di Controllo Elettromeccanico

Figura 1 - Componenti dell' apparecchio (sul lato frontale)

- 1. Pulsanti di controllo (solo per i modelli con sistema di controllo elettromeccanico)
- 2. Spie
- 3. Griglia di mandata regolabile
- 4. Maniglia di trascinamento
- 5. Portina di accesso al serbatoio della condensa
- 6. Ruote pivottanti
- 7. Filtro aria
- 8. Maniglia di estrazione del filtro aria
- 9. Cavo di alimentazione
- 10. Tubo di drenaggio con tappo
- 11. Uscita aria (verso l'esterno)
- 12. Comando remoto (solo per i modelli con sistema di controllo elettronico)

# ccanico)

#### **ACCESSORI A CORREDO**

- 1. Manicotto a parete o a finestra
- 2. Tappo del manicotto
- 3. Ventose di fissaggio
- 4. Adattatore
- 5. Flessibile di transito aria
- 6. Tappo del flessibile




Figura 3 - Accessori a corredo

#### **INSTALLAZIONE**

#### INSTALLAZIONE PER IL RAFFREDDAMENTO


#### INSTALLAZIONE IN UNA POSIZIONE FISSA (cfr. le Figg. 4 e 5)


Per eseguire un'installazione fissa occorre inserire il manicotto (pos. 1 della Fig. 4) attraverso una parete o una finestra rivolte verso l'esterno (cfr. la Fig. 5).

Il foro attraverso la parete o la finestra deve avere un diametro di 110 mm e sigillato in corrispondenza della battuta della flangia del manicotto. Il flessibile di transito aria deve poi venire inserito saldamente nel manicotto (cfr. la Fig. 5).

#### **ATTENZIONE**

- Accertarsi che l' apparecchio sia ben livellato orizzontalmente
- Mantenere sempre leggermente aperta una porta o una finestra del locale
- Accertarsi che il flessibile di transito aria non abbia pieghe o deformazioni.





#### **INSTALLAZIONE PER TRASFERIMENTO** (cfr. la Fig. 6)

Per l'installazione per trasferimento non servono fori attraverso pareti o finestre in quanto il flessibile, sul quale deve essere montato l'adattatore viene in questo caso fatto sboccare all' esterno attraverso una porta o una finestra lasciata socchiusa. In tal modo l'apparecchio può venire spostato con la massima velocità da un locale all' altro.

L'adattatore deve essere calzato sull'estremità libera del flessibile di transito ed affacciato all'apertura della porta o della finestra, mentre il flessibile deve essere fissato ad una superficie liscia tramite le ventose a corredo (pos. 1 della Fig. 3).

#### • ATTENZIONE: Accertarsi che l'apparecchio sia ben livellato orizzontalmente




Figura 6

#### INSTALLAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO

Solo modelli con sistema di controllo elettronico (cfr. le Figg. 3 e 7)

Il funzionamento in riscaldamento il flessibile di transito aria non serve e perciò deve essere scollegato e riposto ed il manicotto (pos. 2 della Fig. 3) chiuso con il suo tappo, così come deve essere chiusa con il rispettivo tappo l'apertura di uscita aria che si trova sull'apparecchio (cfr. la Fig. 7).

# INSTALLAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEUMIDIFICAZIONE Solo modelli con sistema di controllo elettronico

Il funzionamento in deumidificazione è come in riscaldamento ad eccezione del fatto che con esso la deumidificazione ha carattere prioritario rispetto al raffreddamento. L' apparecchio deve essere installato come per il funzionamento in riscaldamento.

#### **FUNZIONAMENTO COME DEUMIDIFICATORE**

Solo modelli con sistema di controllo elettronico (cfr. la Fig. 8)

Quando l'apparecchio viene fatto funzionare come deumidificatore e il flessibile di transito aria non serve e perciò deve essere scollegato e riposto.

Occorre comunque collegare l'apparecchio ad un sistema di scarico dell' acqua collegando un tubo all'attacco di drenaggio.

#### NOTA:

SE L' APPARECCHIO VENISSE FATTO FUNZIONARE A LUNGO COME DEUMIDIFICATORE LA TEMPERATURA AMBIENTE POTREBBE AUMENTARE.




Figura 7 - Installazione per funzionamento in riscaldamento

Figura 8 - Installazione per funzionamento in deumidificazione

#### COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prima di inserire nella presa la spina del cavo di alimentazione occorre controllare che:

- Le caratteristiche della linea di alimentazione e del dispositivo di protezione della presa abbiano le caratteristiche indicate sulla targhetta di identificazione dell' apparecchio.
- La presa ed i cavi ad essa collegati siano in grado di gestire la corrente in gioco.
- La presa sia in grado di ricevere la spina del cavo di alimentazione.
- La linea di alimentazione abbia il conduttore di collegamento a terra.

Il costruttore non può accettare alcuna responsabilità se il cliente non rispetta tutte le normali procedure di sicurezza.

#### FUNZIONAMENTO (gestito tramite comando remoto)

Per ottenere il massimo livello di comfort ed i minimi costi di funzionamento occorre:

- Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione.
- Non ostruire le bocce di ingresso e di uscita dell' aria dall' apparecchio
- Tenere le tende abbassate ed evitare di sviluppare inutilmente calore in ambiente.

#### MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E CARATTERISTICHE



RAFFREDDAMENTO Raffrescamento, deumidificazione e filtrazione dell' aria, nonché

mantenimento della temperatura ambiente desiderata.



**RISCALDAMENTO** Riscaldamento e filtrazione dell' aria, nonché mantenimento della

temperatura ambiente desiderata.



AUTO Selezione automatica tra la modalità di RAFFREDDAMENTO e la

modalità di RISCALDAMENTO (da non utilizzare negli apparecchi

con batteria elettrica).



DEUMIDIFICAZIONE Deumidificazione e lieve raffrescamento, nonché mantenimento della

temperatura ambiente desiderata.



**VENTILAZIONE** Ricircolo e filtrazione dell' aria con costante mantenimento del moto

dell' aria in ambiente.



SELEZIONE L' apparecchio seleziona automaticamente la velocità del

AUTOMATICA DELLA ventilatore in funzione della temperatura ambiente. All' avviamento

VELOCITA'

del climatizzatore il ventilatore funziona ad alta velocità. La velocità DELVENTILATORE viene poi automaticamente ridotta mano a mano che la temperatura

ambiente effettiva si avvicina alla temperatura ambiente desiderata



**TIMER** Consente di attivare e di disattivare l'apparecchio agli orari desiderati

dall' utente e di fare quindi in modo che a tali orari automaticamente

l'ambiente venga climatizzato o cessi di esserlo.



**SLEEP** Questa funzione è concepita per rendere più confortevoli i periodi

dedicati al sonno. In raffreddamento la temperatura ambiente

desiderata (o impostata che dir si voglia) viene aumentata di 1 °C ogni ora per tre ore dall' attivazione di guesta funzione in modo da evitare all' utente di percepire durante il sonno ogni sgradevole sensazione di

freddo. In riscaldamento la temperatura impostata viene invece

diminuita di 1 °C ogni ora per tre ore. L' apparecchio si disattiva dopo

sette ore dall' attivazione di questa funzione



MOVIMENTAZIONE VERTICALE DEL FLUSSO D' ARIA (OPTIONAL)

Movimento continuo verticale dei deflettori per variare continuamente la direzione della mandata d' aria in modo da garantire la massima uniformità della distribuzione dell' aria ambiente



SPIA DI PULIZIA FILTRO E DI LIVELLO DELLA CONDENSA

Questa (C nella Fig. 10) spia che indica la necessità di pulire il filtro si trova sull' unità interna e si illumina per indicare tale necessità. ALTO Dopo la pulizia rimontaggio del filtro essa deve venire tacitata. Se lampeggia significa che il serbatoio della condensa è pieno e che venire svuotato



**CICALINO** 

Il cicalino emette una nota sonora quando l' unità interna acquisisce e memorizza un' istruzione proveniente dal comando remoto. Tramite il pannello a display è comunque possibile fare in modo che il cicalino non emetta note sonore.

**ATTIVAZIONE LOCALE** 

L' apparecchio può venire attivato in raffreddamento o in riscaldamento e poi disattivato agendo direttamente dal pannello di controllo montato a evitando di utilizzare il comando remoto.

RITARDO DI 3 MINUTI E' una funzione che protegge il compressore ritardandone di tre minuti i riavviamenti

**MFMORIA** 

Memorizzazione dell' ultima modalità di funzionamento alla disattivazione dell' apparecchio. In tal modo dopo una fortuita interruzione dell' alimentazione l' apparecchio si riattiva funzionando con la modalità precedentemente in essere

MEMORIZZAZIONE

Le impostazioni di funzionamento in essere vengono memorizzate DELLE IMPOSTAZIONI anche durante le interruzioni dell' alimentazione.

#### USO DEL COMANDO REMOTO A RAGGI INFRAROSSI

#### PRIMA DELL' USO

Prima di porre in marcia l'apparecchio occorre accertarsi che:

- L' apparecchio sia debitamente collegato alla linea di alimentazione.
- Sia stata tolta la linguetta di protezione delle batterie del comando remoto
- Sia stata impostata la funzione orologio.



#### SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- Procurarsi due batterie nuove da 1,5 V di tipo AAA
- Estrarre dal comando remoto le batterie esaurite (cfr. la figura di cui sopra) e inserire guelle nuove.
- Smaltire le batterie esaurite evitando di disperderle nell' ambiente.

#### ALLOGGIAMENTO DEL COMANDO REMOTO

Utilizzare l' alloggiamento per riporre il comando remoto quando non è utilizzato. La posizione dell' alloggiamento è indicata nella Figura 9.

#### PROTEZIONE DAI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

- L' apparecchio ed il comando remoto devono sempre trovarsi ad 1 m di distanza da apparecchi radiotelevisivi e/o da ogni altro elettrodomestico dotato di dispositivielettronici.
- L' apparecchio ed il comando remoto devono sempre essere protetti dall' irraggiamento solare diretto.
- Durante il suo uso il comando remoto deve essere diretto verso l' apparecchio.
- In assenza di ostacoli i segnali del comando remoto possono essere ricevuti dall' apparecchio fino ad una distanza di 8 metri.
- Il comando remoto non deve essere mai soggetto ad urti o fatto cadere.
- Il comando remoto non deve essere mai soggetto all' irraggiamento solare diretto né posto in prossimità di fonti di calore.
- Il ricevitore di segnali dell' apparecchio non deve mai essere investito da luci forti come quella solare o quella emessa da lampadefluorescenti




Figura 9 – Posizione dell'alloggiamento del comando remoto

# SPIE E CONTROLLI MONTATI A BORDO DELL'APPARECCHIO (cfr. la Fig. 10)

 $(\mathsf{B})$ 

A

 $(\mathbf{c})$ 

#### A SPIA DEL TIMER

Si illumina quando è in corso una temporizzazione o è attiva la funzione SLEEP.

#### **B** SPIA DI FUNZIONAMENTO

Si illumina quando l' apparecchio sta funzionando e lampeggia per segnalare il ricevimento di un segnale infrarosso proveniente dal comando remoto.

# C SPIA DEL FILTRO E DI ALTO LIVELLO DELLA CONDENSA

Si illumina quando è giunto il momento di pulire il filtro lampeggia quando il serbatoio delle condensa è pieno

# D PULSANTE DI RESETTAGGIO DEL FILTRO/DI TACITAMENTO DEL CICALINO

Premendo questo pulsante:

- Se è illuminata la spia del filtro: la spia viene tacitata e reinizia la totalizzazione dei tempi.

- Se non è illuminata la spia del filtro: abilitazione/disabilitazione del cicalino.

# E PULSANTE DI COMMUTAZIONE DI MODALITA' (RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO/OFF)

Ogni volta che viene brevemente premuto questo commutatore a pulsante la modalità di funzionamento cambia come segue:

OFF-→ON-→Raffreddamento-→Riscaldamento-→OFF-→





Figura 10

#### FUNZIONAMENTO TRAMITE IL PANNELLO DI COMANDO LOCALE

In caso di indisponibilità del comando remoto l'apparecchio può essere attivato, disattivato e fatto funzionare in raffreddamento o in riscaldamento utilizzando il pulsante E.

\*NOTA: Per gli apparecchi per solo raffreddamento la modalità di riscaldamento non è disponibile.

#### **TELECOMANDO**



- 1. Pulsante di MARCIA/ARRESTO
- 2. Pulsante di selezione della modalità di funzionamento RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO SELEZIONE AUTOMATICA RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO DEUMIDIFICAZIONE VENTILAZIONE
- Pulsante di selezione della VELOCITA' DEL VENTILATORE (selezione automatica compresa)
- 4. Pulsante di innalzamento della temperatura ambiente desiderata
- 5. Pulsante di abbassamento della temperatura ambiente desiderata
- 6. Pulsante di attivazione della funzione SLEEP
- 7. Pulsante di controllo della DIREZIONE verticale del flusso d'aria
- 8. Pulsante del TIMER
- 9. Pulsante di AUMENTO della temporizzazione impostata
- 10. Pulsante di DIMINUZIONE della temporizzazione impostata
- 11. Display a cristalli liquidi
- 12. Trasmettitore di segnali infrarossi
- 13. Pulsante di ATTIVAZIONE del timer
- 14. Pulsante di CANCELLAZIONE del timer
- 15. Indicatore di trasmissione

#### PROCEDURA D' USO

#### ATTIVAZIONE DEL CLIMATIZZATORE

Il climatizzatore è attivabile premendo il pulsante di MARCIA/ARRESTO (1). Così facendo si illumina la spia (A) dell' apparecchio che ne indica il funzionamento. Si noti che sul display (11) appaiono sempre la modalità di funzionamento e le impostazioni precedentemente in essere.

Porre in atto le istruzioni che seguono nel caso in cui si desideri modificare le impostazioni in essere (in caso contrario l' apparecchio si avvierà utilizzando tali impostazioni).





#### **FUNZIONAMENTO IN VENTILAZIONE**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (2); la velocità del ventilatore è selezionabile tramite il pulsante di selezione (3)





#### **FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (2) ed è poi possibile selezionare tramite il pulsante di selezione (3) la velocità del ventilatore e la temperatura ambiente desiderate. Selezionando questa modalità il deflettore orizzontale si porta nella posizione che è più consona ad essa.





#### FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO CON SELEZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' DEL VENTILATORE

Il funzionamento inizia con il ventilatore funzionante a velocità massima per poter mettere a regime velocemente l' ambiente. La velocità del ventilatore viene poi diminuita mano a mano che la temperatura ambiente effettiva si avvicina alla temperatura ambiente desiderata.





# MOVIMENTAZIONE CONTINUA DELLA DIREZIONE VERTICALE DI MANDATA

Premendo il pulsante di controllo (7) il deflettore orizzontale viene animato da un movimento continuo dall'alto al basso e dal basso all' alto. Tale movimento è arrestabile in qualsiasi posizione ripremendo il pulsante di controllo (7).





#### **FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (3) ed è poi possibile selezionare tramite il pulsante di selezione (4) la velocità del ventilatore e la temperatura ambiente desiderate. Selezionando questa modalità il deflettore orizzontale si porta nella posizione che è più consona ad essa.





# FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO CON SELEZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA<sup>'</sup> DEL VENTILATORE

Il funzionamento inizia con il ventilatore funzionante a velocità massima per poter mettere a regime velocemente l' ambiente. La velocità del ventilatore viene poi diminuita mano a mano che la temperatura ambiente effettiva si avvicina alla temperatura ambiente desiderata. In questa modalità di funzionamento si attiva automaticamente la funzione HOT KEEP che per prevenire la creazione di sgradevoli correnti di aria fredda impedisce il funzionamento del ventilatore dell'unità interna prima che la batteria di tale unità abbia raggiunto una temperatura predeterminata.





#### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DESIDERATA

la temperatura ambiente desiderata può venire variata utilizzando i pulsanti di innalzamento (4) o di abbassamento (5). L' impostazione della temperatura è indicata (11) a display in gradi Celsius.






#### **FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (2) ed è poi possibile impostare la temperatura ambiente desiderata. In questa modalità il ventilatore dell' unità interna funziona a bassa velocità, indipendentemente dalla velocità selezionata che viene comunque indicata a display. Per prevenire il sottoraffreddamento dell'ambiente il funzionamento del ventilatore potrebbe interrompersi di tanto in tanto. Selezionando questa modalità il deflettore orizzontale si porta nella posizione che è più consona ad essa.







#### IMPOSTAZIONE DELL' ORARIO CORRENTE

L' orario corrente deve essere reimpostato ogni volta che si inseriscono le batterie nel comando remoto. Dopo l'inserimento delle batterie l' indicazione dell' ora corrente lampeggia e corrisponde alle 00:00 AM o alle 12:00 AM.

L'impostazione delle ore e dei minuti deve venire eseguita tramite i pulsanti di innalzamento (9) e di diminuzione (10) e poi confermata premendo il pulsante (13) di attivazione del timer. L' orario corrente può comunque venire variato in ogni momento premendo il pulsante di attivazione (13) per 5 secondi. Così facendo il display si comporta come dopo l'inserimento delle batterie e

l'impostazione può avvenire come già abbiamo precisato.





#### DISATTIVAZIONE DEL CLIMATIZZATORE

Il climatizzatore è disattivabile premendo il pulsante di MARCIA/ARRESTO (1). Così facendo la spia (B) si spegne, mentre la spia (A) resta illuminata ad indicare che il climatizzatore è in stato di standby ed è pronto ad accettare un comando di riavviamento. Sul display appare solo l' indicazione dell' ora corrente ed al momento della riattivazione utilizzerà le impostazioni in essere prima della sua disattivazione.





#### **FUNZIONE SLEEP**

Si seleziona tramite il pulsante di attivazione (6). Il climatizzatore si arresterà automaticamente dopo 7 ore dall'attivazione della funzione SLEEP. Se viene contemporaneamente utilizzato il TIMER l' apparecchio si disattiverà o si attiverà comunque agli orari impostati tramite il timer stesso.

La funzione SLEEP è disattivabile premendo

- Il pulsante di MARCIA/ARRESTO (1), oppure
- Il pulsante SLEEP (7)





#### **FUNZIONAMENTO DEL TIMER**

Si seleziona tramite il pulsante TIMER (8). Ogni volta che viene premuto questo pulsante sul display appare a rotazione una delle indicazioni qui di seguito riportate. Lo stato di attivazione del timer è denunciato dall' illuminazione della spia (B) che si trova sull' unità interna.


**Nota:** Al termine di un' interruzione dell' alimentazione che si verifichi quando il TIMER è attivo l'apparecchio si pone in stato di standby e tutte le impostazioni del timer vengono cancellate. Prima di riprogrammare il timer occorre attendere almeno 30 secondi





Il timer è programmable come qui di seguito descritto

### MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL TIMER



#### I. ATTIVAZIONE TEMPORIZZATA

Consente di attivare l'apparecchio ad un orario prestabilito.

Premere il pulsante Timer (8) fino a che lampeggia l'indicazione ON. L'orario di attivazione è impostabile tramite i pulsanti (9) e (10) e deve essere confermata premendo il pulsante di attivazione (13).

Esempio: Attivazione alle ore 10:30

#### II. DISATTIVAZIONE TEMPORIZZATA

Consente di disattivare l'apparecchio ad un orario prestabilito.
Premere il pulsante Timer (8) fino a che lampeggia l'indicazione OFF. L' orario di disattivazione è impostabile tramite i pulsanti (9) e (10) e deve essere confermata premendo il pulsante di attivazione (13)
Esempio: Disattivazione alle ore 18:00

#### III. ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE TEMPORIZZATE

Consente di attivare e di disattivare l'apparecchio ad orari prestabiliti contemporaneamente. Premere il pulsante Timer (8) fino a che lampeggia l'indicazione ON e poi premerlo ancora per fare lampeggiare anche l'indicazione OFF. Gli orari di disattivazione e di attivazione sono impostabili tramite i pulsanti (9) e (10) e devono essere confermati premendo il pulsante di attivazione (13). Esempio: Attivazione alle ore 10:30 a.m. e disattivazione alle ore 18:00 p.m.

#### IV. CANCELLAZIONE

Serve per disattivare il funzionamento del timer.

Premere il pulsante di Cancella (14) per cancellare il funzionamento del timer e fare sparire dal display le informazioni ad esso correlate.

Nota: Premendo il pulsante Timer (8), non impostare alcun orario evitando per 15 secondi di premere alcun pulsante di impostazione o di cancellazione la funzione Timer viene abbandonata ed il display torna allo stato normale.

## FUNZIONAMENTO (modelli con sistema di controllo elettromeccanico)

Questi climatizzatori portatili sono dotati di:

- Sistema di controllo montato a bordo
- Spie di indicazione
- Spie di allarme
- Termostato

# SISTEMA DI CONTROLLO MONTATO A BORDO E PANNELLO DI INDICAZIONE (cfr. la Fig. 13)

Per ottenere il massimo livello di comfort ed i minimi costi di funzionamento occorre:

- Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione.
- Non ostruire le bocce di ingresso e di uscita dell' aria dall'apparecchio
- Tenere le tende abbassate ed evitare di sviluppare inutilmente calore in ambiente.

#### A Manopola del selettore rotativo

- A1 Off
- A2 Solo ventilazione
- A3 Raffreddamento massimo
- A4 Raffreddamento minimo

#### B Manopola del termostato

- C Spie
- C1 Spia di raffreddamento
- C2 Spia di funzionamento
- C3 Spia di allarme di alto livello condensa




Figura 13

#### PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO

Inserendo nella presa la spia del cavo di alimentazione la spia C2 si illumina per indicare che l'apparecchio è pronto per il funzionamento

#### ATTIVAZIONE DELL' APPARECCHIO

L' apparecchio si attiva portando la manopola del selettore rotativo dalla posizione di OFF ad una delle seguenti posizioni.



#### **SOLA VENTILAZIONE**

Portando la manopola del selettore rotativo dalla posizione A1 alla posizione A2

• Solo ventilazione, con il ventilatore funzionante a velocità massima (A2)

#### **RAFFREDDAMENTO**





A3: raffreddamento massimo



A4: raffreddamento minimo

Durante il funzionamento in raffreddamento la spia C1 è illuminata. Si raccomanda di utilizzare la funzione di raffreddamento massimo solo per mettere velocemente a regime il locale e di usare la funzione di raffreddamento minimo una volta raggiunte le condizioni di regime.

**NOTA:** Dopo qualche tempo il serbatoio della condensa si riempie.

Attendere cinque minuti e poi smontare e svuotare il serbatoio (cfr. la Fig. 19).

#### In alternativa:

E' possibile togliere il tappo dall' attacco della bacinella di raccolta condensa, collegare un tubo flessibile all' attacco ed inserire l' altra estremità del tubo in uno scarico garantendo in tal modo il drenaggio continuo della condensa.



#### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura ambiente è selezionabile agendo sulla manopola del termostato (B).

La temperatura impostata aumenta ruotando in senso antiorario la manopola.

La temperatura impostata diminuisce ruotando in senso orario la manopola.

#### UTILIZZO DELL' APPARECCHIO COME DEUMIDIFICATORE

- Questa modalità di utilizzo presuppone lo scarico in ambiente dell' aria uscente dal condensatore.
- L' apparecchio deve essere collegato ad uno scarico acqua (cfr. la Fig. 13).
- Per far funzionare l'apparecchio occorre portare nella posizione A4 la manopola del selettore (così facendo la spia C1 si illumina)

La temperatura del locale è soggetta ad aumentare in caso d' uso prolungato dell' apparecchio come deumidificatore.

#### DISATTIVAZIONE DELL' APPARECCHIO

Portare in posizione A1 (OFF) la manopola del selettore rotativo. La spia di alimentazione C1 rimane illuminata.

#### **ATTENZIONE**

Attendere 5 minuti prima di riavviare l'apparecchio o di modificare l'impostazione del termostato

### CURA E MANUTENZIONE DELL' APPARECCHIO



#### **ATTENZIONE**


Scollegare l'alimentazione prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione.

L' apparecchio è dotato di una serie di filtri per la depurazione dell'aria.

Esso ha infatti un filtro principale più un filtro a carboni attivi ed un filtro elettrostatico.

In ambienti di polverosità normale i filtri devono venire puliti una volta al mese e comunque prima dell' inizio della stagione di funzionamento.

Il funzionamento con filtri sporchi comporta una diminuzione delle prestazioni dell' apparecchio e rischi di danneggiamento dell'apparecchio stesso.



#### **PULIZIA DEI FILTRI**

Smontaggio, pulizia e rimontaggio (cfr. le Figg. 14, 15, 17 e 18)


- Afferrare la maniglia del filtro principale ed estrarlo (Fig. 14).
- Smontare il filtro a carboni attivi ed il filtro elettrostatico dal telaio del filtro principale (Fig. 15).
- Sciacquare entrambe le facce del filtro principale con acqua corrente e lasciarlo asciugare all' ombra.
- Rimontare il filtro a carboni attivi ed il filtro elettrostatico sul telaio del filtro principale.
- Reinstallare il filtro principale spingendolo nel suo alloggiamento (Fig.18).




#### ATTENZIONE:

L'APPARECCHIO NON DEVE MAI ESSERE FATTO FUNZIONARE PRIVO DI FILTRI








- Smontare questi due filtri dal telaio del filtro principale (Fig. 15).
- Montare sui telai un filtro a carboni attivi ed un filtro (Fig. 16)
- Montare i due filtri dal telaio del filtro principale (Fig. 17).



#### PULIZIA DELL' APPARECCHIO

- L'apparecchio può essere pulito con un panno morbido asciutto oppure con un aspira polvere.
- L'apparecchio non deve essere pulito con acqua, sostanze solventi o sostanze abrasive



#### ALL' INIZIO DI OGNI STAGIONE DI FUNZIONAMENTO

- Accertarsi che nessun ostacolo blocchi le bocche di mandata e di ripresa dell' aria.
- Collegare I' apparecchio all' alimentazione.

#### SMONTAGGIO E SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO DELLA CONDENSA

**NOTA:** Per evitare spargimenti di condensa, prima di iniziare l'operazione di svuotamento occorre attendere che trascorrano almeno cinque minuti dall' arresto dell' apparecchio.

Disattivare innanzitutto l'apparecchio ed estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione.

- 1. Aprire la portina di accesso al serbatoio (Fig. 19).
- 2. Estrarre e svuotare il serbatoio.
- 3. Reinserire il serbatoio nel suo alloggiamento.
- 4. Chiudere la portina di accesso al serbatoio.

#### MESSA A RIPOSO AL TERMINE DI UNA STAGIONE DI FUNZIONAMENTO

- 1. Estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione.
- 2. Pulire il filtro dell' aria
- 3. Svuotare il serbatoio della condensa.
- 4. Agganciare al lato posteriore dell' apparecchio a flessibile di transito dell' aria.
- 5. Coprire l'apparecchio con un sacco di plastica.

### **AVVERTENZE**

- Questo apparecchio è concepito per uso domestico e non può essere utilizzato in altri contesti.
- Non ostruire le bocce di ripresa di mandata dell' aria.
- Ogni eventuale riparazione deve essere eseguita solo a cura del Servizio di Assistenza del Costruttore.
- •L' apparecchio deve essere usato solo da adulti. Impedire ai bambini di usarlo.
- L' apparecchio deve essere sempre elettricamente collegato a terra.
- L' apparecchio deve essere fatto funzionare solo in posizione orizzontale.
- Estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione prima di eseguire ogni operazione di manutenzione.
- •Non tirare mai l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- L' apparecchio non deve essere installato in luoghi in cui vi sia presenza di gas combustibili, vapori d'olio e/o esalazioni solforose, né in prossimità di fonti di calore.
- Non porre alcun oggetto sull' apparecchio.
- Pulire periodicamente il filtro dell' aria.
- L' apparecchio deve essere trasportato mantenendolo sempre in posizione verticale. Dopo un trasporto attendere almeno un' ora prima di avviarlo.
- L' apparecchio deve essere spostato con prudenza quando si trova su tappeti o moquette.
- Il serbatoio della condensa deve essere svuotato giornalmente e sempre prima di spostare l'apparecchio.
- •Eventuali sostituzioni del cavo di alimentazione devono essere eseguite solo a cura del Servizio di Assistenza del Costruttore.
- In caso di installazione fissa parte dell' aria ambiente viene espulsa attraverso il flessibile di transito e per tale motivo il locale non deve essere stagno in quanto in caso contrario il raffreddamento del condensatore diverrebbe difficoltoso ed i dispositivi di sicurezza potrebbero bloccare il funzionamento dell' apparecchio.
- L' apparecchio è conforme alla direttiva CE sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC.

# CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DI INTERPELLARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Controllare quanto segue prima di interpellare il Servizio di Assistenza, che deve essere comunque interpellato se non si riuscisse a risolvere il problema che si è verificato

Natura del problema	Possibile causa	Rimedio suggerito	M	E
L' apparecchio non funziona e la spia di alimentazione non si illumina	<ul> <li>Interruzione dell' alimentazione</li> <li>L' alimentazione non è collegata</li> <li>Il serbatoio della condensa fuori dal suo alloggiamento o vi è inserito male</li> </ul>	<ul> <li>Controllare il fusibile</li> <li>Inserire la spina nella presa</li> <li>Inserire debitamente il serbatoio nel suo alloggiamento</li> </ul>	X	Х
L' apparecchio non funziona e la spia di alimentazione è illuminata	Malfunzionamento del comando remoto	<ul> <li>Controllare le batterie del comando remoto</li> <li>Avvicinare il comando remoto all' unità interna</li> <li>Avviare l' apparecchio usando i comandi montati a bordo</li> <li>Resettare l' apparecchio premendo per 5 secondi i pulsanti (9), (10), (13) e (14)</li> </ul>	X	
L' apparecchio funziona in raffreddamento o in deumidificazione solo per brevi periodi	Impostazione impropria del termostato	→ Diminuire il valore di temperatura impostato sul termostato	Х	
L' apparecchio funziona ma non esprime una potenzialità adeguata	<ul> <li>Una finestra è aperta</li> <li>In ambiente c'è un' importante fonte di calore</li> <li>Il carico termico è eccessivo per l' apparecchio</li> <li>Impostazione impropria del termostato</li> <li>Il filtro dell' aria è sporco</li> <li>Il flessibile di circolazione dell' aria è ostruito, deformato o ritorto</li> </ul>	<ul> <li>Chiudere la finestra</li> <li>Eliminare dall' ambiente la fonte di calore</li> <li>Interpellare l' installatore che ha posato l' apparecchio</li> <li>Diminuire il valore di temperatura impostato sul termostato</li> <li>Pulire il filtro dell' aria</li> <li>Eliminare l' ostruzione o sostituire il flessibile se avesse subito una deformazione permanente</li> </ul>	х	X
La spia di pulizia del filtro lampeggia e l' apparecchio non raffredda	Il serbatoio della condensa è pieno	→ Svuotare il serbatoio	Х	Х
L' apparecchio non riscalda a sufficienza	Impostazione impropria del termostato	Aumentare il valore di temperatura impostato sul termostato	Х	

Natura del problema	Possibile causa	Rimedio suggerito	E	M
L' apparecchio non risponde debitamente ai segnali provenienti dal comando remoto	I segnali del comando remoto non raggiungono l' unità interna.	→ Identificare ed eliminare ogni ostacolo tra comando remoto ed unità interna		
	Il comando remoto è troppo lontano dall' unità interna o è diretto con un' angolatura impropria verso di essa	<ul> <li>Avvicinare il comando remoto o correggerne l' angolatura dell' orientamento</li> </ul>	X	
	L' unità interna è sottoposta a forti fonti di luce o all' irraggiamento solare diretto	→ Riparare l' apparecchio dai raggi del sole o dalla fonti di luce		
La spia di alimentazione lampeggia	La pressione di funzionamento del compressore è eccessiva	<ul> <li>Nessuno perché si tratta di un comportamento perfettamente normale</li> </ul>	.,	
		→ Fare funzionare l' apparecchio alla modalità di raffreddamento massimo	X	
		→ Accertarsi che il tubo di transito dell' aria non sia ostruito e/o deformato		
La spia di pulizia del filtro è illuminata	Il filtro deve essere pulito	Smontare, pulire e rimontare il filtro, tacitando infine la spia di pulizia	Х	

## LEGENDA:

E: Modelli con sistema di controllo elettronico M: Modelli con sistema di controllo elettromeccanico

## **CLIMATIZZATORI PORTATILI SPLIT**

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E PER L'USO

## **CLIMATIZZATORI PORTATILI SPLIT**

CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO
CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO

#### **INDICE**

#### **PRESENTAZIONE**

**AVVERTENZE IMPORTANTI** 

**DESCRIZIONE** 

**ACCESSORI A CORREDO** 

**INSTALLAZIONE** 

INSTALLAZIONE DELL' UNITA' ESTERNA

#### **COLLEGAMENTI ELETTRICI**

#### FUNZIONAMENTO (gestito tramite comando remoto)

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E CARATTERISTICHE
USO DEL COMANDO REMOTO A RAGGI INFRAROSSI
SPIE E CONTROLLI MONTATI A BORDO (MODELLI CON SISTEMA DI CONTROLLO
ELETTRONICO)

FUNZIONAMENTO TRAMITE IL PANNELLO DI COMANDO LOCALE COMANDO REMOTO PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO (modelli con sistema di controllo elettromeccanico)

PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO

CURA E MANUTENZIONE DELL' APPARECCHIO

MOVIMENTAZIONE ED IMMAGAZZINAGGIO

**AVVERTENZE** 

CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DI INTERPELLARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

#### **PRESENTAZIONE**

Questi climatizzatori sono costituiti da un'unità interna e da un' unità esterna, collegate con un fascio di tubi flessibili.

Essi sono precaricati in fabbrica e pronti per l'uso. Per eseguire l'installazione non servono attrezzature speciali ma occorre comunque osservare le istruzioni fornite.

I modelli con sistema di controllo elettronico sono dotati di un microprocessore che consente un'ampia gamma di scelta in fatto di gestione remota e locale , nonché un accurato controllo delle funzioni dell' apparecchio e della temperatura ambiente.

Le prestazioni nominali sono riferite alle condizioni ISO 5151, mentre quelle effettive sono soggette a variazioni in funzione delle condizioni di impiego.

Campo delle temperatura di funzionamento: Da 21 a 43 °C in raffreddamento e da –9 a +21 °C in riscaldamento. effettive sono soggette a variazioni dovute alla situazione d'uso.

- LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL CLIMATIZZATORE.
- IGNORARE QUANTO PRECISATO PER IL FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO SE L'APPARECCHIO E' PER SOLO RAFFREDDAMENTO.

#### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

#### **PERICOLO**

- Per garantire la protezione contro le folgorazioni è indispensabile collegare debitamente a terra l'apparecchio.
- I collegamenti elettrici ed ogni intervento sulle parti elettriche dell' apparecchio devono essere eseguiti da elettricisti qualificati e rispettando la normativa di sicurezza localmente vigente.
- L'apparecchio deve essere protetto dalla pioggia e non venire sottoposto a scrosci d'acqua.


Porre in atto quanto segue prima di accingersi a fare funzionare l'apparecchio per la prima volta.

- 1. Leggere attentamente il manuale d'uso e familiarizzarsi con i dispositivi di controllo.
- 2. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una spina protetta da un interruttore magnetotermico.
- 3. Controllare che tutte le funzioni disponibili, comprese quelle espletabili tramite il comando remoto ed il pannello di controllo montato a bordo, possano espletarsi regolarmente.
- 4. Ripetere quanto precisato al punto 3 dopo avere riposto il comando remoto nel suo alloggiamento.
- 5. Estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione, attendere almeno tre minuti e poi reinserire la spina

#### IN QUESTO MANUALE

TUTTI I MODELLI
MODELLI Q.C. FINO A 3,1 ED A 4,1 kW pagine:
MODELLI CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO FINO A 3,1 ED A 4,1 kW: pagine:
MODELLI CON SISTEMA DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO FINO A 3,1 ED A 4,1 kW: pagine:

## **DESCRIZIONE**




Modelli con Sistema di Controllo Elettronico

Modelli con Sistema di Controllo Elettromeccanico

Figura 1 - Componenti dell'apparecchio (sul lato frontale)

- 1. Pulsanti di controllo (solo per i modelli con sistema di controllo elettromeccanico)
- 2. Spie
- 3. Griglia di mandata regolabile
- 4. Maniglia di trascinamento
- 5. Portina di accesso al serbatoio della condensa
- 6. Ruote pivottanti
- 7. Tubi flessibili di collegamento
- 8. Maniglia
- 9. Bacinella di raccolta condensa
- 10. Protezione del ventilatore dell' unità esterna
- 11. Comando remoto (solo per i modelli con sistema di controllo elettronico)



Modelli con Sistema di Controllo Elettronico

Modelli con Sistema di Controllo Elettromeccanico

Figura 3 - Componenti dell' apparecchio (sul lato posteriore)

- 1. Coperchio degli attacchi rapidi (optional)
- 2. Fori passachiavi
- 3. Ripresa
- 4. Attacco di drenaggio con tappo
- 5. Maniglia di estrazione del filtro

- 6. Cavo di alimentazione
- 7. Fori di alloggiamento dei distanziali
- 8. Attacco di drenaggio con tappo
- 9. Ruote pivottanti
- 10. Staffa di sospensione
- 11. Distanziali

#### **ACCESSORI A CORREDO**

- 1. Ventose di fissaggio
- 2. Chiave No. 1
- 3. Chiave No. 2




Figura 4 - Accessori a corredo

#### **INSTALLAZIONE**

L' apparecchio è installabile come segue:

Selezionare una posizione di installazione dell' unità interna, preferibilmente in prossimità di una porta finestra o di una finestra e con una presa di corrente a 230 V nel raggio di 2,5 metri

L'unità interna può essere installata sospesa ad una parete o una finestra o a pavimento, a patto che il punto di appoggio sia ben stabile. L' unità esterna deve essere installata con la griglia affacciata alla parete ad un distanza minima di 600 mm.

L'unità interna deve trovarsi in posizione verticale e quindi con l' uscita delle tubazioni dal lato superiore. Affinché il drenaggio della condensa possa avvenire regolarmente essa deve inoltre essere livellata orizzontalmente.

In condizioni di alta umidità l'apparecchio potrebbe perdere condensa dalla bacinella (6). Se ciò accadesse di frequente occorrerebbe collegare un tubo flessibile (diam. esterno = 13 mm) all' attacco di scarico (7) e poi collegare il tubo di stesso in un punto di scarico (7)




Figura 5

- 1. Unità interna
- 2. Finestra
- 3. Unità esterna montata a parete
- 4. Unità interna montata a pavimento
- 5. Tubi flessibili di collegamento
- 6. Bacinella di raccolta condensa
- 7. Attacco di scarico
- 8. Distanziali

## INSTALLAZIONE DELL'UNITA' ESTERNA (Cfr. Fig. 6, 7 ed 8)

La dotazione dell' apparecchio comprende un kit (Fig. 8) di sostegno dell' unità esterna che ne rende possibile il montaggio sia su una finestra (Fig. 6) che su una parete (Fig. 7). I numeri di riferimento di seguito citati sono indicati nella Figura 8.

- 1. Installare i 4 distanziali (1) sulla parte posteriore dell' unità (lo scopo di tali distanziali è di mantenere lontana l'unità dalla parete retrostante).
- 2. Vedere la Figura 6 in caso di installazione su una finestra. Posare la staffa di sostegno (3) sul telaio della finestra fissarla a quest' ultima tramite quattro viti.
- 3. Collegare i due moschettoni inferiori (5) nei fori laterali dell' unità.
- 4. Sollevare l' unità, farla passare attraverso la finestra ed inserire la cinghia di sospensione nell'apposito risalto.
- 5. Accertarsi che l' unità sia saldamente agganciata , stabile e livellata orizzontalmente. Eventuali correzioni al livellamento possono essere eseguite agendo sulla cinghia di sospensione (2).
- 6. Vedere la Figura 7 in caso di installazione a parete. In questo caso occorre fissare la staffa di sostegno alla parete tramite quattro viti dopo essersi accertata che essa sia livellata orizzontalmente.




Figura 6- Sospensione dell' unità esterna su una finestra Figura 7-Sospensione dell' unità esterna su una parete




Figura 8 - Sistema di sospensione dell' unità esterna su una finestra




Figura 8

Aprire nel telaio della finestra o della porta uno sguscio per il passaggio del fascio di tubi (cr. la Fig. 9).

Fare passare attraverso lo sguscio il fascio di tubi. Il fascio di tubi non deve essere sottoposto a stress meccanici, venire piegato ad angolo o ritorto. Accertarsi che finestra possa chiudersi bene.

#### **NOTE**

- a. Se l'apparecchio fosse soggetto a spostamenti da un locale all'altro occorrerebbe prevedere dei tappi per gli sgusci nelle finestre. Per questi casi sono disponibili a richiesta dei kit di montaggio addizionali.
- b. L' apparecchio deve essere trasportato mantenendolo sempre in posizione verticale. Prima di spostare l' unità esterna occorre inclinarla per provocare la fuoriuscita delle condensa che essa contiene.

#### **USO DEI CONNETTORI RAPIDI (OPTIONAL)**

I connettori rapidi servono in caso di installazione con il fascio di tubi passante attraverso una parete. Esso serve infatti per potere scollegare contemporaneamente l' unità interna dall' unità esterna e per fare passare il fascio di tubi attraverso un foro attraverso una parete.

#### SCOLLEGAMENTO DELLE UNITA' (cfr. le Figg. 10 ed 11)

Per scollegare le unità occorre comportarsi come segue:

#### ATTENZIONE: L' alimentazione deve essere interrotta prima di scollegare le unità

FASE 1	Svitare la vite d	li fissaggio (2	2) e	toaliere il	coperchio (	1)	١.

- FASE 2 Staccare lo spinotto (3) dei collegamenti elettrici dal suo alloggiamento (4).
- FASE 3 Scollegare il flessibile di drenaggio (9) dall' attacco (10) delle bacinella di raccolta condensa.
- **FASE 4** Togliere il fissatubi (12) allentandone la vite di serraggio.
- FASE 5 Scollegare il connettore rapido (5) della linea del liquido dalla sua controparte (6) comportandosi come seque:
  - Reggere il dado do blocco (13) con la chiave a corredo No. 2 (20) ed aprire il dado esagonale (5) usando la chiave a corredo No. 1 (19).
  - Svitare lentamente il dado (5) fino a che il componente (5) si scolleghi dal componente (6).
- FASE 6 Scollegare il connettore rapido (7) della linea di aspirazione dalla sua controparte (8) comportandosi come segue:
  - Reggere il dado do blocco (14) con la chiave a corredo No. 2 (20) ed aprire il dado esagonale (7) usando la chiave a corredo No. 1 (19).
  - Svitare lentamente il dado (7) fino a che il componente (7) si scolleghi dal componente (8).
- **FASE 7** Togliere la fascetta (21) di affastellamento dei tubi allentandone la vite di serraggio.
- FASE 8 Tappare bene con i tappi ed coperchi a corredo le estremità dei tubi per impedire che della sporcizia possa penetrarvi (cfr. la Fig. 11). In particolare: il tappo (16) deve essere inserito nel dado (5), il tappo (18) nel dado (17), il coperchio (15) nel componente (6) ed il coperchio (17) nel componente (8)

L'unità esterna, alla quale è rimasto collegato il fascio di tubi (11) può a questo punto venire separata dall'unità interna ed il fascio fatto passare attraverso il foro nella parete.




Figura 11 Figura 10

#### RICOLLEGAMENTO DELLE UNITA' (cfr. le Figg. 12 ed 13)

Una volta riposizionate le unità interna ed esterna, queste ultime possono venire ricollegate come segue:

- **FASE 1** Togliere il tappi (1) e (18) ed i coperchi (15) e (17) dai componenti sui quali erano stati inseriti.
- FASE 2 Collegare il connettore rapido (5) della linea del liquido alla sua controparte (6) comportandosi come segue:
  - Avvitare a mano il componente (5) sul componente (6).
  - Reggere i dado di ritenuta (13) con la chiave a corredo No. 2 (20) e serrare il dado (5) sul componente (6) utilizzando la chiave a corredo No. 1 (19)

#### ATTENZIONE: Il dado non deve venire serrato con forza eccessiva

- FASE 3 Collegare il connettore rapido (7) della linea di aspirazione alla sua controparte (8) comportandosi come segue:
  - Avvitare a mano il componente (7) sul componente (8).
  - Reggere i dado di ritenuta (14) con la chiave a corredo No. 2 (20) e serrare il dado (7) sul componente (8) utilizzando la chiave a corredo No. 1 (19)

#### ATTENZIONE: Il dado non deve venire serrato con forza eccessiva

- **FASE 4** Serrare la fascetta (21)
- FASE 5 Collegare il flessibile di drenaggio (9) all' attacco della bacinella di scarico condensa (10)
- FASE 6 Inserire lo spinotto (3) nell' alloggiamento (4)
- FASE 7 Serrare il fissatubi (12) utilizzando la sua vite di serraggio FASE 8 Rimontare il coperchio (1) e serrarne la vite di fissaggio (2)




Figura 13 Figura 12

#### **COLLEGAMENTI ELETTRICI**

Prima di inserire nella presa la spina del cavo di alimentazione occorre controllare che:

- 1. Le caratteristiche della linea di alimentazione e del dispositivo di protezione della presa abbiano le caratteristiche indicate sulla targhetta di identificazione dell' apparecchio.
- 2. La presa ed i cavi ad essa collegati siano in grado di gestire la corrente in gioco.
- 3. La linea di alimentazione abbia il conduttore di collegamento a terra.

Il costruttore non può accettare alcuna responsabilità se il cliente non rispetta tutte le normali procedure di sicurezza

# **CONNETTORI RAPIDI (OPTIONAL)**



## FUNZIONAMENTO (gestito tramite comando remoto)

Per ottenere il massimo livello di comfort ed i minimi costi di funzionamento occorre:

- Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione.
- Non ostruire le bocce di ingresso e di uscita dell' aria dall' apparecchio
- Tenere le tende abbassate ed evitare di sviluppare inutilmente calore in ambiente.

#### MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E CARATTERISTICHE



RAFFREDDAMENTO Raffrescamento, deumidificazione e filtrazione dell' aria, nonché

mantenimento della temperatura ambiente desiderata.



RISCALDAMENTO Riscaldamento e filtrazione dell' aria, nonché mantenimento della

temperatura ambiente desiderata.

 $\triangle$ 

AUTO Selezione automatica tra la modalità di RAFFREDDAMENTO e la

modalità di RISCALDAMENTO (da non utilizzare negli apparecchi

con batteria elettrica).



DEUMIDIFICAZIONE Deumidificazione e lieve raffrescamento, nonché mantenimento della

temperatura ambiente desiderata.



VENTILAZIONE Ricircolo e filtrazione dell' aria con costante mantenimento del moto

dell' aria in ambiente.

AUTO

SELEZIONE L' apparecchio seleziona automaticamente la velocità del

AUTOMATICA DELLA ventilatore in funzione della temperatura ambiente. All' avviamento

VELOCITA'

DELVENTILATORE viene poi automaticamente ridotta mano a mano che la temperatura

ambiente effettiva si avvicina alla temperatura ambiente desiderata

del climatizzatore il ventilatore funziona ad alta velocità. La velocità



TIMER Consente di attivare e di disattivare l'apparecchio agli orari desiderati

dall' utente e di fare quindi in modo che a tali orari automaticamente

l'ambiente venga climatizzato o cessi di esserlo.



SLEEP Questa funzione è concepita per rendere più confortevoli i periodi

dedicati al sonno. In raffreddamento la temperatura ambiente

desiderata (o impostata che dir si voglia) viene aumentata di 1 °C ogni ora per tre ore dall' attivazione di questa funzione in modo da evitare all' utente di percepire durante il sonno ogni sgradevole sensazione di

freddo. In riscaldamento la temperatura impostata viene invece

diminuita di 1 °C ogni ora per tre ore. L' apparecchio si disattiva dopo

sette ore dall' attivazione di questa funzione

NOTA: Nei modelli per solo raffreddamento la modalità di riscaldamento non è disponibile.



MOVIMENTAZIONE VERTICALE DEL FLUSSO D' ARIA (OPTIONAL)

Movimento continuo verticale dei deflettori per variare continuamente la direzione della mandata d' aria in modo da garantire la massima uniformità della distribuzione dell' aria ambiente



SPIA DI LIVELLO DELLA CONDENSA

Questa (C nella Fig. 10) spia che indica la necessità di pulire il filtro PULIZIA FILTRO E DI si trova sull' unità interna e si illumina per indicare tale necessità. ALTO Dopo la pulizia rimontaggio del filtro essa deve venire tacitata. Se lampeggia significa che il serbatoio della condensa è pieno e che venire svuotato



**CICALINO** 

Il cicalino emette una nota sonora quando l' unità interna acquisisce e memorizza un' istruzione proveniente dal comando remoto. Tramite il pannello a display è comunque possibile fare in modo che il cicalino non emetta note sonore

**ATTIVAZIONE LOCALE** 

L' apparecchio può venire attivato in raffreddamento o in riscaldamento e poi disattivato agendo direttamente dal pannello di controllo montato a evitando di utilizzare il comando remoto.

RITARDO DI 3 MINUTI E' una funzione che protegge il compressore ritardandone di tre minuti i riavviamenti

**MEMORIA** 

Memorizzazione dell' ultima modalità di funzionamento alla disattivazione dell' apparecchio. In tal modo dopo una fortuita interruzione dell' alimentazione l' apparecchio si riattiva funzionando con la modalità precedentemente in essere

MEMORIZZAZIONE

Le impostazioni di funzionamento in essere vengono memorizzate DELLE IMPOSTAZIONI anche durante le interruzioni dell' alimentazione.

#### USO DEL COMANDO REMOTO A RAGGI INFRAROSSI

#### PRIMA DELL' USO

Prima di porre in marcia l'apparecchio occorre accertarsi che:

- L' apparecchio sia debitamente collegato alla linea di alimentazione.
- Sia stata tolta la linguetta di protezione delle batterie del comando remoto
- Sia stata impostata la funzione orologio.



#### SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- Procurarsi due batterie nuove da 1,5 V di tipo AAA
- Estrarre dal comando remoto le batterie esaurite (cfr. la figura di cui sopra) e inserire quelle nuove.
- Smaltire le batterie esaurite evitando di disperderle nell' ambiente.

#### ALLOGGIAMENTO DEL COMANDO REMOTO

Utilizzare l' alloggiamento per riporre il comando remoto quando non è utilizzato. La posizione dell' alloggiamento è indicata nella Figura 9.

#### PROTEZIONE DAI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

- L' apparecchio ed il comando remoto devono sempre trovarsi ad 1 m di distanza da apparecchi radiotelevisivi e/o da ogni altro elettrodomestico dotato di dispositivielettronici.
- L' apparecchio ed il comando remoto devono sempre essere protetti dall' irraggiamento solare diretto.
- Durante il suo uso il comando remoto deve essere diretto verso l'apparecchio.
- In assenza di ostacoli i segnali del comando remoto possono essere ricevuti dall' apparecchio fino ad una distanza di 8 metri.
- Il comando remoto non deve essere mai soggetto ad urti o fatto cadere.
- Il comando remoto non deve essere mai soggetto all' irraggiamento solare diretto né posto in prossimità di fonti di calore.
- Il ricevitore di segnali dell' apparecchio non deve mai essere investito da luci forti come quella solare o quella emessa da lampadefluorescenti




Figura 14 – Posizione dell'alloggiamento del comando remoto

# SPIE E CONTROLLI MONTATI A BORDO DELL'APPARECCHIO (Modelli con sistema di controllo elettronico cfr. la Fig. 15)

(B)

#### A SPIA DEL TIMER

Si illumina quando è in corso una temporizzazione o è attiva la funzione SLEEP.

#### **B** SPIA DI FUNZIONAMENTO

Si illumina quando l' apparecchio sta funzionando e lampeggia per segnalare il ricevimento di un segnale infrarosso proveniente dal comando remoto.

# C SPIA DEL FILTRO E DI ALTO LIVELLO DELLA CONDENSA

Si illumina quando è giunto il momento di pulire il filtro lampeggia quando il serbatoio delle condensa è pieno

# D PULSANTE DI RESETTAGGIO DEL FILTRO/DI TACITAMENTO DEL CICALINO

Premendo questo pulsante:

- Se è illuminata la spia del filtro: la spia viene tacitata e reinizia la totalizzazione dei tempi.

- Se non è illuminata la spia del filtro: abilitazione/disabilitazione del cicalino.

# E PULSANTE DI COMMUTAZIONE DI MODALITA' (RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO/OFF)

Ogni volta che viene brevemente premuto questo commutatore a pulsante la modalità di funzionamento cambia come segue:

OFF→ON→Raffreddamento→Riscaldamento→OFF→





Figura 15

#### FUNZIONAMENTO TRAMITE IL PANNELLO DI COMANDO LOCALE

In caso di indisponibilità del comando remoto l'apparecchio può essere attivato, disattivato e fatto funzionare in raffreddamento o in riscaldamento utilizzando il pulsante E.

\*NOTA: Per gli apparecchi per solo raffreddamento la modalità di riscaldamento non è disponibile.

#### **TELECOMANDO**



- 1. Pulsante di MARCIA/ARRESTO
- Pulsante di selezione della modalità di funzionamento RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO SELEZIONE AUTOMATICA RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO DEUMIDIFICAZIONE VENTILAZIONE
- 3. Pulsante di selezione della VELOCITA' DEL VENTILATORE (selezione automatica compresa)
- 4. Pulsante di innalzamento della temperatura ambiente desiderata
- 5. Pulsante di abbassamento della temperatura ambiente desiderata
- Pulsante di attivazione della funzione SLEEP
- Pulsante di controllo della DIREZIONE verticale del flusso d'aria
- 8. Pulsante del TIMER
- 9. Pulsante di AUMENTO della temporizzazione impostata
- 10. Pulsante di DIMINUZIONE della temporizzazione impostata
- 11. Display a cristalli liquidi
- 12. Trasmettitore di segnali infrarossi
- 13. Pulsante di ATTIVAZIONE del timer
- 14. Pulsante di CANCELLAZIONE del timer
- 15. Indicatore di trasmissione

#### PROCEDURA D' USO

#### ATTIVAZIONE DEL CLIMATIZZATORE

Il climatizzatore è attivabile premendo il pulsante di MARCIA/ARRESTO (1). Così facendo si illumina la spia (A) dell' apparecchio che ne indica il funzionamento. Si noti che sul display (11) appaiono sempre la modalità di funzionamento e le impostazioni precedentemente in essere.

Porre in atto le istruzioni che seguono nel caso in cui si desideri modificare le impostazioni in essere (in caso contrario l' apparecchio si avvierà utilizzando tali impostazioni).





#### **FUNZIONAMENTO IN VENTILAZIONE**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (2); la velocità del ventilatore è selezionabile tramite il pulsante di selezione (3)





#### **FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (2) ed è poi possibile selezionare tramite il pulsante di selezione (3) la velocità del ventilatore e la temperatura ambiente desiderate. Selezionando questa modalità il deflettore orizzontale si porta nella posizione che è più consona ad essa.





#### FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO CON SELEZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' DEL VENTILATORE

Il funzionamento inizia con il ventilatore funzionante a velocità massima per poter mettere a regime velocemente l' ambiente. La velocità del ventilatore viene poi diminuita mano a mano che la temperatura ambiente effettiva si avvicina alla temperatura ambiente desiderata.





# MOVIMENTAZIONE CONTINUA DELLA DIREZIONE VERTICALE DI MANDATA


Premendo il pulsante di controllo (7) il deflettore orizzontale viene animato da un movimento continuo dall'alto al basso e dal basso all' alto. Tale movimento è arrestabile in qualsiasi posizione ripremendo il pulsante di controllo (7).





#### **FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (3) ed è poi possibile selezionare tramite il pulsante di selezione (4) la velocità del ventilatore e la temperatura ambiente desiderate. Selezionando questa modalità il deflettore orizzontale si porta nella posizione che è più consona ad essa.





# FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO CON SELEZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA<sup>7</sup> DEL VENTILATORE

Il funzionamento inizia con il ventilatore funzionante a velocità massima per poter mettere a regime velocemente l' ambiente. La velocità del ventilatore viene poi diminuita mano a mano che la temperatura ambiente effettiva si avvicina alla temperatura ambiente desiderata. In questa modalità di funzionamento si attiva automaticamente la funzione HOT KEEP che per prevenire la creazione di sgradevoli correnti di aria fredda impedisce il funzionamento del ventilatore dell'unità interna prima che la batteria di tale unità abbia raggiunto una temperatura predeterminata.





#### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DESIDERATA

la temperatura ambiente desiderata può venire variata utilizzando i pulsanti di innalzamento (4) o di abbassamento (5). L' impostazione della temperatura è indicata (11) a display in gradi Celsius.





#### **FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE**

Si seleziona tramite il pulsante di selezione (2) ed è poi possibile impostare la temperatura ambiente desiderata. In questa modalità il ventilatore dell' unità interna funziona a bassa velocità, indipendentemente dalla velocità selezionata che viene comunque indicata a display. Per prevenire il sottoraffreddamento dell'ambiente il funzionamento del ventilatore potrebbe interrompersi di tanto in tanto. Selezionando questa modalità il deflettore orizzontale si porta nella posizione che è più consona ad essa.





#### IMPOSTAZIONE DELL' ORARIO CORRENTE

L' orario corrente deve essere reimpostato ogni volta che si inseriscono le batterie nel comando remoto. Dopo l'inserimento delle batterie l' indicazione dell' ora corrente lampeggia e corrisponde alle 00:00 AM o alle 12:00 AM.

L'impostazione delle ore e dei minuti deve venire eseguita tramite i pulsanti di innalzamento (9) e di diminuzione (10) e poi confermata premendo il pulsante (13) di attivazione del timer. L' orario corrente può comunque venire variato in ogni momento premendo il pulsante di attivazione (13) per 5 secondi. Così facendo il display si comporta come dopo l'inserimento delle batterie e l'impostazione può avvenire come già abbiamo precisato.






#### DISATTIVAZIONE DEL CLIMATIZZATORE

Il climatizzatore è disattivabile premendo il pulsante di MARCIA/ARRESTO (1). Così facendo la spia (B) si spegne, mentre la spia (A) resta illuminata ad indicare che il climatizzatore è in stato di standby ed è pronto ad accettare un comando di riavviamento. Sul display appare solo l' indicazione dell' ora corrente ed al momento della riattivazione utilizzerà le impostazioni in essere prima della sua disattivazione.





#### **FUNZIONE SLEEP**

Si seleziona tramite il pulsante di attivazione (6). Il climatizzatore si arresterà automaticamente dopo 7 ore dall'attivazione della funzione SLEEP. Se viene contemporaneamente utilizzato il TIMER l' apparecchio si disattiverà o si attiverà comunque agli orari impostati tramite il timer stesso.

La funzione SLEEP è disattivabile premendo

- Il pulsante di MARCIA/ARRESTO (1), oppure
- Il pulsante SLEEP (7)





#### **FUNZIONAMENTO DEL TIMER**

Si seleziona tramite il pulsante TIMER (8). Ogni volta che viene premuto questo pulsante sul display appare a rotazione una delle indicazioni qui di seguito riportate. Lo stato di attivazione del timer è denunciato dall' illuminazione della spia (B) che si trova sull' unità interna.


**Nota:** Al termine di un' interruzione dell' alimentazione che si verifichi quando il TIMER è attivo l'apparecchio si pone in stato di standby e tutte le impostazioni del timer vengono cancellate. Prima di riprogrammare il timer occorre attendere almeno 30 secondi





Il timer è programmable come qui di seguito descritto

#### MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL TIMER



#### I. ATTIVAZIONE TEMPORIZZATA

Consente di attivare l'apparecchio ad un orario prestabilito.

Premere il pulsante Timer (8) fino a che lampeggia l'indicazione ON. L'orario di attivazione è impostabile tramite i pulsanti (9) e (10) e deve essere confermata premendo il pulsante di attivazione (13).

Esempio: Attivazione alle ore 10:30

#### II. DISATTIVAZIONE TEMPORIZZATA

Consente di disattivare l'apparecchio ad un orario prestabilito.
Premere il pulsante Timer (8) fino a che lampeggia l'indicazione OFF. L'orario di disattivazione è impostabile tramite i pulsanti (9) e (10) e deve essere confermata premendo il pulsante di attivazione (13)
Esempio: Disattivazione alle ore 18:00

#### III. ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE TEMPORIZZATE

Consente di attivare e di disattivare l'apparecchio ad orari prestabiliti contemporaneamente.

Premere il pulsante Timer (8) fino a che lampeggia l'indicazione ON e poi premerlo ancora per fare lampeggiare anche l'indicazione OFF. Gli orari di disattivazione e di attivazione sono impostabili tramite i pulsanti (9) e (10) e devono essere confermati premendo il pulsante di attivazione (13). Esempio: Attivazione alle ore 10:30 a.m. e disattivazione alle ore 18:00 p.m.

#### IV. CANCELLAZIONE

Serve per disattivare il funzionamento del timer.

Premere il pulsante di Cancella (14) per cancellare il funzionamento del timer e fare sparire dal display le informazioni ad esso correlate.

Nota: Premendo il pulsante Timer (8), non impostare alcun orario evitando per 15 secondi di premere alcun pulsante di impostazione o di cancellazione la funzione Timer viene abbandonata ed il display torna allo stato normale.

## FUNZIONAMENTO (modelli con sistema di controllo elettromeccanico)

Questi climatizzatori portatili sono dotati di:

- · Sistema di controllo montato a bordo
- Spie di indicazione
- Spie di allarme
- Termostato

# SISTEMA DI CONTROLLO MONTATO A BORDO E PANNELLO DI INDICAZIONE (cfr. la Fig. 13)

Per ottenere il massimo livello di comfort ed i minimi costi di funzionamento occorre:

- Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione.
- Non ostruire le bocce di ingresso e di uscita dell' aria dall'apparecchio
- Tenere le tende abbassate ed evitare di sviluppare inutilmente calore in ambiente.

#### A Manopola del selettore rotativo

- A1 Off
- A2 Solo ventilazione
- A3 Raffreddamento massimo
- A4 Raffreddamento minimo

#### B Manopola del termostato

- C Spie
- C1 Spia di raffreddamento
- C2 Spia di funzionamento
- C3 Spia di allarme di alto livello condensa




Figura 13

#### PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO

Inserendo nella presa la spia del cavo di alimentazione la spia C2 si illumina per indicare che l'apparecchio è pronto per il funzionamento

#### ATTIVAZIONE DELL' APPARECCHIO

L' apparecchio si attiva portando la manopola del selettore rotativo dalla posizione di OFF ad una delle sequenti posizioni.



#### **SOLA VENTILAZIONE**

Portando la manopola del selettore rotativo dalla posizione A1 alla posizione A2

• Solo ventilazione, con il ventilatore funzionante a velocità massima (A2)

#### **RAFFREDDAMENTO**

Portando la manopola del selettore rotativo dalla posizione A1 ad una delle seguenti posizioni:



· A3: raffreddamento massimo



A4: raffreddamento minimo

Durante il funzionamento in raffreddamento la spia C1 è illuminata. Si raccomanda di utilizzare la funzione di raffreddamento massimo solo per mettere velocemente a regime il locale e di usare la funzione di raffreddamento minimo una volta raggiunte le condizioni di regime.



#### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura ambiente è selezionabile agendo sulla manopola del termostato (B). La temperatura impostata aumenta ruotando in senso antiorario la manopola. La temperatura impostata diminuisce ruotando in senso orario la manopola.

#### UTILIZZO DELL' APPARECCHIO COME DEUMIDIFICATORE

- Questa modalità di utilizzo presuppone lo scarico in ambiente dell' aria uscente dal condensatore.
- L' apparecchio deve essere collegato ad uno scarico acqua (cfr. la Fig. 13).
- Per far funzionare l'apparecchio occorre portare nella posizione A4 la manopola del selettore (così facendo la spia C1 si illumina)

La temperatura del locale è soggetta ad aumentare in caso d' uso prolungato dell' apparecchio come deumidificatore.

#### DISATTIVAZIONE DELL' APPARECCHIO

Portare in posizione A1 (OFF) la manopola del selettore rotativo. La spia di alimentazione C1 rimane illuminata.

#### **ATTENZIONE**

Attendere 5 minuti prima di riavviare l'apparecchio o di modificare l'impostazione del termostato

#### CURA E MANUTENZIONE DELL' APPARECCHIO

## ATTENZIONE

Scollegare l'alimentazione prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione.

L' apparecchio è dotato di una serie di filtri per la depurazione dell'aria. Esso ha infatti un filtro principale più un filtro a carboni attivi ed un filtro elettrostatico.

In ambienti di polverosità normale i filtri devono venire puliti una volta al mese e comunque prima dell' inizio della stagione di funzionamento.

Il funzionamento con filtri sporchi comporta una diminuzione delle prestazioni dell' apparecchio e rischi di danneggiamento dell'apparecchio stesso.



Smontaggio, pulizia e rimontaggio (cfr. le Figg. 18, 19, 21, 22)

- Afferrare la maniglia del filtro principale ed estrarlo (Fig. 18).
- Smontare il filtro a carboni attivi ed il filtro elettrostatico dal telaio del filtro principale (Fig. 19).
- Sciacquare entrambe le facce del filtro principale con acqua corrente e lasciarlo asciugare all' ombra.
- Rimontare il filtro a carboni attivi ed il filtro elettrostatico sul telaio del filtro principale.
- Reinstallare il filtro principale spingendolo nel suo alloggiamento (Fig.22).

## ATTENZIONE:


L'APPARECCHIO NON DEVE MAI ESSERE FATTO FUNZIONARE PRIVO DI FILTRI

SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONI ATTIVI E DEL FILTRO ELETTROSTATICO (cfr. le Figg. 19, 20, 21)

- Questi filtri devono essere sostituiti almeno una volta all' anno.
- Smontare questi due filtri dal telaio del filtro principale (Fig. 19).
- Montare sui telai un filtro a carboni attivi ed un filtro (Fig. 20)
- Montare i due filtri dal telaio del filtro principale (Fig. 21).

#### PULIZIA DELL' APPARECCHIO

- L'apparecchio può essere pulito con un panno morbido asciutto oppure con un aspira polvere.
- L'apparecchio non deve essere pulito con acqua, sostanze solventi o sostanze abrasive







Figura 19

Figura 20



#### ALL' INIZIO DI OGNI STAGIONE DI FUNZIONAMENTO

- Accertarsi che nessun ostacolo blocchi le bocche di mandata e di ripresa dell' aria.
- Collegare I' apparecchio all' alimentazione.

#### SMONTAGGIO E PULIZIA DELLA BACINELLA DI RACCOLTA CONDENSA (cfr. la Fig. 24)

La bacinella (2) può venire smontata allentando le quatto viti (3) che si trovano sui suoi lati. La bacinella deve essere pulita con acqua corrente, asciugata e poi rimontata




Figura 24 – Bacinella di raccolta condensa

#### MOVIMENTAZIONE ED IMMAGAZZINAGGIO

Prima di eseguire uno spostamento occorre inclinare l' unità esterna occorre inclinarla per provocare la fuoriuscita delle condensa che essa contiene. L' apparecchio è spostabile trascinandola per l' apposita maniglia e facendola scorrere sulle ruote pivottanti di cui è dotato.

L' apparecchio non deve venire trascinato tirandolo per il fascio di tubi.

#### **AVVERTENZE**

- Questo apparecchio è concepito per uso domestico e non può essere utilizzato in altri contesti.
- Non ostruire le bocce di ripresa di mandata dell' aria.
- Ogni eventuale riparazione deve essere eseguita solo a cura del Servizio di Assistenza del Costruttore.
- •L' apparecchio deve essere usato solo da adulti. Impedire ai bambini di usarlo.
- L' apparecchio deve essere sempre elettricamente collegato a terra.
- L' apparecchio deve essere fatto funzionare solo in posizione orizzontale.
- Estrarre dalla presa la spina del cavo di alimentazione prima di eseguire ogni operazione di manutenzione.
- •Non tirare mai l' apparecchio per il cavo di alimentazione.
- L' apparecchio non deve essere installato in luoghi in cui vi sia presenza di gas combustibili, vapori d'olio e/o esalazioni solforose, né in prossimità di fonti di calore.
- Non porre alcun oggetto sull' apparecchio.
- Pulire periodicamente il filtro dell' aria.
- L' apparecchio deve essere trasportato mantenendolo sempre in posizione verticale. Dopo un trasporto attendere almeno un' ora prima di avviarlo.
- L' apparecchio deve essere spostato con prudenza quando si trova su tappeti o moquette.
- Svuotare la bacinella di raccolta condensa prima di spostare l'apparecchio.
- •Eventuali sostituzioni del cavo di alimentazione devono essere eseguite solo a cura del Servizio di Assistenza del Costruttore.
- L' apparecchio è conforme alla direttiva CE sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC.

# CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DI INTERPELLARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Controllare quanto segue prima di interpellare il Servizio di Assistenza, che deve essere comunque interpellato se non si riuscisse a risolvere il problema che si è verificato

Natura del problema	Possibile causa	Rimedio suggerito	M	E
L' apparecchio non funziona e la spia di alimentazione non si illumina	<ul> <li>Interruzione dell' alimentazione</li> <li>L' alimentazione non è collegata</li> <li>Il serbatoio della condensa fuori dal suo alloggiamento o vi è inserito male</li> </ul>	<ul> <li>Controllare il fusibile</li> <li>Inserire la spina nella presa</li> <li>Inserire debitamente il serbatoio nel suo alloggiamento</li> </ul>	Х	Х
L' apparecchio funziona in raffreddamento o in deumidificazione solo per brevi periodi	Impostazione impropria della temperatura	→ Diminuire il valore della temperatura impostata	Х	Х
L' apparecchio funziona ma non esprime una potenzialità adeguata	<ul> <li>Una finestra è aperta</li> <li>In ambiente c'è un' importante fonte di calore</li> <li>Il carico termico è eccessivo per l'apparecchio</li> <li>Impostazione impropria della temperatura ambiente</li> <li>Il filtro dell' aria è sporco</li> <li>Si sono verificate delle perdite di refrigerante</li> </ul>	<ul> <li>Chiudere la finestra</li> <li>Eliminare dall' ambiente la fonte di calore</li> <li>Interpellare l' installatore che ha posato l' apparecchio</li> <li>Diminuire il valore della temperatura impostata</li> <li>Pulire il filtro dell' aria</li> <li>Interpellare il Servizio di Assistenza</li> </ul>	Х	Х
La spia di pulizia del filtro lampeggia e l' apparecchio non deumidifica	<ul> <li>Il serbatoio della condensa è pieno</li> </ul>	→ Svuotare il serbatoio	Х	Х
L' apparecchio non riscalda a sufficienza	<ul> <li>Impostazione impropria della temperatura</li> </ul>	<ul> <li>Aumentare il valore della temperatura impostata</li> </ul>	Х	
L' apparecchio non funziona e la spia di alimentazione è illuminata	Malfunzionamento del comando remoto	<ul> <li>Controllare le batterie del comando remoto</li> <li>Avvicinare il comando remoto all' unità interna</li> <li>Avviare l' apparecchio usando i comandi montati a bordo</li> <li>Resettare l' apparecchio premendo per 5 secondi i pulsanti (9), (10), (13) e (14)</li> </ul>	Х	

Natura del problema Possibile causa		Rimedio suggerito	E	
L' apparecchio non risponde debitamente ai segnali provenienti dal comando remoto	<ul> <li>I segnali del comando remoto non raggiungono l' unità interna.</li> <li>Il comando remoto è troppo lontano dall' unità interna o è diretto con un' angolatura impropria verso di essa</li> <li>L' unità interna è sottoposta a forti fonti di luce o all' irraggiamento solare diretto</li> </ul>	<ul> <li>Identificare ed eliminare ogni ostacolo tra comando remoto ed unità interna</li> <li>Avvicinare il comando remoto o correggerne l' angolatura dell' orientamento</li> <li>Riparare l' apparecchio dai raggi del sole o dalla fonti di luce</li> </ul>	Х	
La spia di alimentazione lampeggia	La pressione di funzionamento del compressore è eccessiva	<ul> <li>Nessuno perché si tratta di un comportamento perfettamente normale</li> <li>Fare funzionare l' apparecchio alla modalità di raffreddamento massimo</li> <li>Accertarsi che il tubo di transito dell' aria non sia ostruito e/o deformato</li> </ul>	X	
La spia di pulizia del filtro è illuminata	> Il filtro deve essere pulito	<ul> <li>Smontare, pulire e rimontare il filtro, tacitando infine la spia di pulizia</li> </ul>	Х	
L' unità esterna emette dei rumori anomali	La pompa dell' unità esterna sta funzionando a secco		Х	Х

### LEGENDA:

E: Modelli con sistema di controllo elettronico M: Modelli con sistema di controllo elettromeccanico

#### ATTREZZATURA NECESSARIA PER L' INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

### **ATTENZIONE**

Il climatizzatore funziona con un nuovo refrigerante ecologico

# QUESTO CLIMATIZZATORE FUNZIONA CON IL NUOVO REFRIGERANTE R410A CHE ESSENDO DI TIPO HFC NON HA ALCUN IMPATTO NEGATIVO SULLO STRATO ATMOSFERICO DI OZONO.

Poiché a partita di temperatura le pressioni caratteristiche dell' R410A sono mediamente di 1,6 volte superiori a quelle dell' R22, questo refrigerante è molto sensibile alla presenza di umidità e di impurità. L'adozione di questo refrigerante ha anche imposto l'uso di un nuovo tipo di olio lubrificante. Per questi motivi durante i lavori di installazione occorre evitare nel modo più assoluto che l' interno del circuito venga contaminato con umidità, polvere, trucioli, olii minerali, refrigeranti di altro tipo, etc.

Per evitare che per errore nel circuito frigorifero possano venire introdotti refrigeranti di altri tipi gli attacchi di servizio degli apparecchi funzionanti ad R410A sono diversi da quelli degli apparecchi funzionanti con refrigeranti tradizionali. Per lo svolgimento delle operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio è quindi necessaria un' attrezzatura specifica per R410A.

Nuovi attrezzi per R410A	Fruibilita	à per apparecchi ad R22	Modifiche
Collettore a manometri	X	444	Sono state modificate le scale dei manometri perché le pressioni in gioco sono maggiori e sono stati modificati gli attacchi per prevenire fortuite introduzioni di altri refrigeranti nel circuito.
Flessibili di carica	X	000	Per poter reggere alle maggiori pressioni in gioco e per prevenire fortuite introduzioni di altri refrigeranti nel circuito gli attacchi sono da 1/2 UNF con 20 filetti per pollice.  Occorre accertarsi di avere a disposizione flessibili adatti per R410A
Bilancia elettronica di carica	0	2	Per caricare l' R410A serve un bilancia elettronica e non un cilindro graduato in quanto la formazione di bolle dovuta alla maggior pressione in gioco renderebbe difficilmente leggibile la scala del cilindro
Adattatori per pompa a vuoto	0	O.	Utilizzando una pompa a vuoto di tipo convenzionale servono per adattare i suoi attacchi a flessibile per R410A e per impedire che l' olio minerale della pompa venga fortuitamente aspirato nel circuito inquinando gravemente quest' ultimo.
Cercafughe	X	District	Serve un cercafughe specifico per HFC.

- Le bombole che contengono R410A sono identificate da una colorazione rosa (cod. ARI PMS 507) così come specificato dalle Norme ARI.
- Le bombole contenenti R410A hanno attacco di carica da /2" UNF con 20 filetti per pollice.